MANDÍK

TPM 103/14
Version 2026-09-29

FDMQ

Clapet coupe-feu

Documentation technique
Manuel d´installation, mise en service, utilisation, maintenance





CE
1391

NF 61 937-1
NF 61 937-5

MANDÍK®
www.mandik.com

MANDÍK, a. s. • Dobříšská 550 • 267 24 Hostomice • Czech Republic • Tel.: +420 311 706 742 • E-Mail: mandik@mandik.cz

Cette notice technique s´applique à une gamme de clapets coupe-feu FDMQ.
Elles est valables pour la production, la conception, la commande, la livraison, la maintenance et l'utilisation.

TABLE DES MATIÈRES

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES....3
Descriptif....3
II. CONCEPTION....4
Conception du mécanisme évolutif MODULAR....4
Conception du mécanisme manuel M....8
III. DIMENSIONS....10
Paramètres techniques....12
IV. INSTALLATION....18
Placement et installation....18
Liste des types et méthodes d'installation....20
Installation dans le mur massif....21
Installation déporté du mur massif....27
Installation dans le mur en plaques de plâtre....30
Installation déporté du mur en plaques de plâtre...36
Installation dans le mur sandwich....39
Conduits verticaux....40
Dans le plafond massif....43
Déporté du plafond massif....48
Cadres de montage....50
Cadre de montage E1....51
Cadre de montage E2....55
Cadre de montage E3....58
Cadre de montage E4....60
Cadre de montage E5....64
Cadre de montage E6....67
V. SYSTÈMES DE SUSPENSION....70
Exemple de raccordement de conduits....74
VI. AÉRODYNAMIQUE ET ACOUSTIQUE....75
Perte de charge....75
Acoustique....77
VII. MATÉRIAUX, REVÊTEMENTS....78
VIII. TRANSPORT, STOCKAGE ET GARANTIE....79
Termes logistiques....79
Garanties....79
IX. INSTALLATION, UTILISATION ET MAINTENANCE....80
Mécanisme MODULAR – remplacement ou ajout de modules....81
Mécanisme manuel M – remplacement du fusible thermique du mécanisme....83
Cadre de renfort, panneaux de protection....84
Cadre de renfort VRM-Q....84
Panneaux de protection....85
Mise en service et révisions....86
X. INFORMATIONS DE COMMANDE....88
Clé de commande....88
Accessoires....89
Pièces de rechange et modules supplémentaires...90
Étiquette de marquage....91

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES


Descriptif

Les clapets coupe-feu sont des éléments de sécurité en cas d'incendie. Leur rôle est d'assurer la non propagation du feu et des particules en combustion dans un réseau de ventilation, en bloquant le passage de l'air, d'un compartiment coupe-feu à un autre . L'installation est située à la traversée d'une cloison ou d'un plancher de compartimentage.


Les clapets sont équipés, soit d´un mécanisme non-évolutif manuel M, soit d'un mécanisme évolutif MODULAR. Le clapet ferme automatiquement le conduit d'air à l'aide d'un ressort de fermeture (énergie intrinsèque). Le ressort de fermeture peut-être actionné en appuyant sur un bouton du mécanisme (mode test) ou en cas d'incendie, par la fonte du fusible thermique à 72°C (autocommande).

Après avoir fermé la lame, le clapet est scellé avec un joint en silicone contre la pénétration de la fumée. Sur une demande client, le clapet peut être fourni avec un joint sans silicone. En position fermée, le clapet est également scellé avec un matériau expansif qui rend le conduit d'air étanche lors de l'augmentation de la température et rend la séparation du conduit d'air étanche.

Les clapets avec le mécanisme évolutif MODULAR peuvent être equipés, en option, de début et fin de course unipoliare ou bipolaire et/ou d'un système de commande à ventouse: L'option ventouse permet d'actionner le clapet via en mode télécommandé (24V / 48V). En supplément, il est également possible d'intégrer un moteur de réarmement en option) afin de pouvoir rétablir la position ouverte du clapet lors des tests de fonctionnement périodique sans avoir à accéder au clapet.



FDMQ avec mécanisme MODULAR



FDMQ avec mécanisme manuel M

Caractéristiques du clapet

- Certifié CE selon EN 15650
- Testé conformément à la norme EN 1366-2
- Classé selon EN 13501-3+A1
- Classe de fuite externe (a travers du corps) min. ATC 3 (ancienne classe “C“), classe de fuite interne (autour la lame) min. 2 selon EN 1751
- Cyclage classe C_{300} selon EN 15650 (clapets avec le mécanisme MODULAR)
- Certificat de constance des performances n° 1391-CPR-XXXX/XXXX
- Certificat n° EMC-B-00936-23
- Déclaration de performance n° PM/FDMQ/01/XX/X
- Déclaration UE de conformité (EMC, RoHs) n° PM/FDMQ/03/XX/X
- Évaluation hygiénique des clapets coupe-feu - Rapport n° 1.6/pos/19/19b
- Conformément à NF 61 937-1 et NF 61 937-5 (les deux mécanismes: M et MODULAR)
- Efectis France Procès-verbal d´aptitude à l´emploi des mécanismes EFR-24-000158, extension 24/1
- Degré de protection du mécanisme IP 42 (MODULAR) ou IP 54 (M).

Conditions d´utilisation


- Le bon fonctionnement du clapet est assuré dans les conditions suivantes:
  - vitesse d´air maximale 12 m/s
  - différence de pression maximale 1200 Pa
  - la répartition de la circulation de l'air dans le conduit doit être uniforme
- Les clapets peuvent être installés dans une position arbitraire sauf le mécanisme MODULAR orienté vers le bas (pour garantir IP42).
- Les clapets conviennent aux systèmes sans particules abrasives, chimiques et adhésives.
- Les clapets sont conçus pour les zones macro-climatiques à climat doux selon EN IEC 60 721-3-3 ed.2., classe 3K22. (L'environnement 3K22 est généralement un endroit protégé avec une température régulée.)
- La température sur le lieu d'installation entre -30°C et +50°C.

II. CONCEPTION

Conception du mécanisme évolutif MODULAR


Informations génerales

- Le mécanisme a été conçu selon les critères normatifs en vigueur et testé par des laboratoires notifiés ou agréés et fabriqué conformément à la norme harmonisée, ainsi qu'aux normes nationales françaises NF 61 937-1 et NF 61 937-5.
- Il permet de changer la position du clapet de la position d'attente OUVERTE à la position de sécurité FERMÉE et de le maintenir dans cette position avec un ressort précontrainte. Le déclenchement autonome (autocommande) est toujours permise par un module fusible thermique thermomécanique. Il est également possible d'activer le clapet manuellement à l'aide d'un bouton de déclenchement. Dans le cas du mécanisme équipé d'un module ventouse, il est également possible d'activer le clapet à distance avec un signal électrique (télécommande).
- **Attention:** lors de l'activation du clapet, évitez qu'une partie du corps humain soit heurtée par le levier de réarmement.
- Le changement de position du clapet de la position FERMÉ à la position d'attente OUVERTE est toujours possible manuellement à l'aide du levier de réarmement. Dans le cas du mécanisme équipé d'un moteur de réarmement, le clapet peut également être ouvert avec celui-ci.
- **Attention:** Si le clapet a été préalablement fermé en activant le fusible thermique, le module fusible thermique doit toujours être restauré ou remplacé avant de tenter d'ouvrir le clapet.



Modules

- Le mécanisme se compose de modules individuels; le constructeur ne propose que des configurations conformes à la fois à la norme harmonisée et aux normes nationales françaises NF 61 937-1 et NF 61 937-5. La configuration minimale se compose d'un module de base et d'un *module fusible thermique*; la configuration la plus complexe comprend également *un module de contacts FDCU* (unipolaire), un *module de contacts FDCB* (bipolaire), un *module ventouse* et un *module moteur*. L'ensemble des modules est placé sous un couvercle en plastique avec une étiquette d'identification posée sur le couvercle depuis l'extérieur. Les modules individuels (sauf le module de base) peuvent être commandés séparément en extension (évolution) ou en pièce de rechange.
- Le module de base comprend l'un des 5 ressorts N1 à N5 selon la taille du clapet. Les modules de fusibles thermiques sont respectivement dotés d'un fusible thermique de 72 °C ou 104 °C. Le module de contacts FDCU comprend une paire de contacts de position FERMÉ/OUVERT ainsi qu'un bornier pour connecter les contacts, le module magnétique (à ventouse) et le module moteur. Le module de contacts FDCB comprend une autre paire de contacts de position FERMÉ/OUVERT et un bornier pour les connecter. Les modules ventouses sont dotés d'un aimant permanent, d'un électro-aimant, d'une tension d'alimentation de 24 V DC ou 48 V DC, d´une version moins puissante (pour les modules de base N1 et N2) et d´une version plus puissante (pour les modules de base N3, N4 et N5). Les modules moteurs sont universels pour les tensions d'alimentation de 24 V DC et 48 V DC. Il existe néanmoins une version du module moteur moins puissante pour les modules de base N1 et N2, et une version plus puissante pour les modules de base N3 à N5.
- Lors d´une consultation ou une commande d'un clapet coupe-feu donné avec le mécanisme MODULAR, **la sélection d'un des codes de configurations du produit .F00 à .F58 donne les informations nécessaires et suffisantes pour configurer le mécanisme** (voir Clé de commande).




Paramètres, schéma de câblage, installation électrique

L'ensemble	
Degré de protection du mécanisme	IP42
Section maximale du fil de connexion - taille du bornier	1.5 mm^2
Plage de température	-30 °C … +50 °C
Longévité – cycles	≥ 300


Ventouses (aimants)				
Module	PM24...	PM48...	EM24...	EM48...
- pour fonctionner avec modules N1, N2	PM24N12	PM48N12	EM24N12	EM48N12
- pour fonctionner avec modules N3, N4, N5	PM24N345	PM48N345	EM24N345	EM48N345
Codes de configurations du produit	F03, F04, F11, F12, F23, F24, F31, F32, F43, F44, F51, F52	F05, F06, F13, F14, F25, F26, F33, F34, F45, F46, F53, F54	F07, F08, F15, F16, F27, F28, F35, F36, F47, F48, F55, F56	F09, F10, F17, F18, F29, F30, F37, F38, F49, F50, F57, F58
Signal de télécommande	émission de courent [aimant permanent]		interruption de courent [électro-aimant]	
Tension nominale Plage de tension	24 V DC 20.4 ... 28.8 V	48 V DC 40.8 ... 27.6 V	24 V DC 20.4 ... 28.8 V	48 V DC 40.8 ... 57.6 V
Puissance d´entrée Resistance électrique Inductance	3.5 W 173 Ohm ± 5% 134 mH ± 5%	3.5 W 695 Ohm ± 5% 550 mH ± 5%	1.5 W 404 Ohm ± 5% 420 mH ± 5%	1.5 W 1616 Ohm ± 5% 1.50 mH ± 5%
Test de validation de température Test de fonctionnement continu à 20 °C	1 heure à 70 °C > 5 heures			
Conformité	NF 61.937-1, NF 61.937-5			

Contacts de position	
Modules	FDCU (unipolaire ouvert/fermée) FDCB (bipolaire ouvert/fermée)
Type; (configuration de contacts)	G905; (C-NO-NC)
Tension	≤ 60 V DC
Courent commutable Résistance de contact Tension d'isolement contacts ouvertes Puissance de coupure (DC) Longévité – cycles	> 0.5 A < 0.1 Ohm > 500 V > 10 W > 1000
Valeur nominale AC du micro-interrupteur Degré de protection du micro-interrupteur	230 V AC / 5 A IP67
Conformité	NF 61.937-1, NF 61.937-5

Moteur de réarmement		
Motor module	M12 (pour fonctionner avec modules N1, N2)	M345 (pour fonctionner avec modules N3, N4, N5)
Tension nominale Plage de tension	24 V / 48 V DC 20.4 … 57.6 V	
Puissance d´entrée (valeur moyenne en marche) Dimensionnement	6 W 18 VA	9 W 26 VA
Durée de mise en marche recommandée Durée de réarmement à température ambiante Longévité – cycles	40 s < 30 s ≥ 300	
Maintenance	sans maintenance	
Conformité	NF 61.937-1, NF 61.937-5	



- Le raccordement électrique du mécanisme avec un électro-aimant doit être effectué alors que le clapet est en position FERMÉ; cette position d'installation est également recommandée pour d'autres modèles.
- Pour connecter le clapet, ouvrez le couvercle du boîtier de connexion à l'aide d'un tournevis PH 2. Le schéma de câblage est affiché à l'intérieur du couvercle du boîtier de connexion. Les câbles doivent être tirés à travers les presse-étoupes, connectés aux bornes et enfin protégés contre l'arrachement en serrant les presse-étoupes. D'autres presse-étoupes que ceux livrés avec le mécanisme peuvent être utilisés certaines si leur degrée de protection est au moins IP 68.
- **Attention:** Le raccordement électrique du clapet doit être effectué par une personne habilitée et qualifiée. Le clapet équipé d'un un électro-aimant ne reste pas en position OUVERT jusqu'à ce que la ventouse soit mise sous tension.




Conception du mécanisme manuel M

- Le mécanisme manuel M est équipé de l'un des quatre ressorts M2 à M5 selon la taille du clapet. Les mécanismes sont dotés d'un fusible thermique de 72 °C (par défaut) ou de 104 °C (à préciser lors de la commande).
- Pour une taille de clapet donnée, la sélection d'un des codes de configurations du produit .01, .11F, .80F donne les informations nécessaires et suffisantes pour configurer le mécanisme, en termes de force du ressort M2 à M5, de la présence et le nombre de contacts de position et de la presence d´un boitier de connection. Fusible 72 °C sera livre par défaut.

Configuration .01


- Sans contacts de position
- Sans boitier de connection



Configuration .01

Configuration .11F


- Contacts de position FCU (unipolaires, position clapet fermé)
- Botier de classe de protection IP54 avec un bornier de connection à vis
- Spécification de contacts et du bornier, schéma de connection → voir page 9



Configuration .11F


Configuration .80F

- Contacts de position FDCU (unipolaires, positions clapet fermé et clapet ouvert)
- Botier de classe de protection IP54 avec un bornier de connection à vis
- Spécification de contacts et du bornier, schéma de connection → voir page 9




Configuration .80F

Mécanisme manuel M



Contacts de position G905-300E03W1

Tension nominale et courant maximal	AC 230V / 5A DC 60V/0.5A
Classe de protection	IP 67




Remplacement du fusible thermique :*

1. Le mécanisme (clapet) DOIT être en position "FERMÉ", repérée par la zone rouge sur l'étiquette.
2. Appuyer sur le bouton "FERMÉ".
3. À l'aide d'une pince appropriée, presser les deux languettes du fusible thermique.
4. Retirer le fusible thermique des languettes.
5. À l'aide d'une pince appropriée, presser à nouveau les deux languettes du fusible thermique.
6. Insérer le nouveau fusible thermique dans les languettes.


Contrôle de fonctionnement :**

7. Ouvrir le mécanisme (clapet) en déplaçant le levier en position "OUVERT", repérée par la zone verte sur l'étiquette.
8. Appuyer sur le bouton "FERMÉ" et vérifier que le mécanisme se ferme correctement. Répéter les opérations 7 et 8 au moins trois fois.

* Le mécanisme peut être déposé pour le remplacement du fusible thermique.
** Attention : risque de blessure dû aux pièces en mouvement.




Botier de classe de protection IP54





Attention: *Le raccordement électrique du clapet doit être réalisé avec des presse-étoupes de classe de protection au moins IP 42 (les presse-étoupes ne sont pas inclus dans la livraison).*

III. DIMENSIONS

FDMQ avec un mécanisme MODULAR










1 Corps du clapet
2 Mécanisme MODULAR
3 Lame du clapet
4 Trappe de visite
5 Ouverture pour des capteurs
6 Ouverture pour une camera


x = 100 mm pour N1, N2
x = 140 mm pour N3, N4
x = 190 mm pour N5







FDMQ avec un mécanisme manuel M









1 Corps du clapet
2 Mécanisme manuel M
3 Lame du clapet
4 Trappe de visite
5 Ouverture pour des capteurs
6 Ouverture pour une camera
7 Boîtier de connection






Pénétration de la lame dans le conduit

- Dimensions « a » et « c » → voir pages 12 à 17




Les valeurs "a" et "c" doivent être respectées lors de la conception du conduit de raccordement.

Bride du clapet – coté mécanisme



Bride du clapet – coté construction



Paramètres techniques

A x B [mm]		Pénetration de la lame a [mm]	Pénetration de la lame c [mm]	Poids [kg] MOD.*	Poids [kg] Man.	Surface libre S.L [m²]	Mécan. MOD.	Mécan. Man.
150 x	150	-	-	8,8	8,4	0,0106	N1	M2
	180	-	-	9,3	8,8	0,0144		
	200	-	8,5	9,7	9	0,0169		
	225	-	21	10,2	9,3	0,0200		
	250	-	33,5	10,7	9,6	0,0231		
	280	-	48,5	11,3	9,9	0,0269		
	300	-	59	11,9	10,2	0,0294		
	315	-	66	12,2	10,3	0,0313		
	355	-	86	13,2	10,8	0,0363	N2	
	400	-	108,5	14,3	11,3	0,0419		
	450	-	133,5	15,3	11,9	0,0481		
	500	-	158,5	16,3	12,4	0,0544		
	550	-	183,5	17,2	13	0,0606		
	560	-	188,5	17,4	13,1	0,0619		
	600	-	208,5	18,2	13,5	0,0669		
	630	8,5	223,5	18,8	13,9	0,0706		
180 x	150	-	-	9,6	8,8	0,0132	N1	M2
	180	-	-	9,8	9,2	0,0178		
	200	-	8,5	10,3	9,5	0,0209		
	225	-	21	10,8	9,8	0,0248		
	250	-	33,5	11,3	10,2	0,0287		
	280	-	48,5	11,8	10,6	0,0333		
	300	-	59	12,3	10,8	0,0364		
	315	-	66	12,8	11	0,0388		
	355	-	86	13,8	11,6	0,0450	N2	
	400	-	108,5	14,8	12,2	0,0519		
	450	-	133,5	15,8	12,9	0,0597		
	500	-	158,5	16,8	13,5	0,0674		
	550	-	183,5	17,8	14,2	0,0752		
	560	-	188,5	17,8	14,3	0,0767		
	600	-	208,5	18,8	14,9	0,0829		
	630	8,5	223,5	19,3	15,3	0,0876		
	650	18,5	233,5	19,8	15,5	0,0907		
	700	43,5	258,5	20,8	16,2	0,0984		
	710	48,5	263,5	20,8	16,3	0,1000		
	750	68,5	283,5	21,8	16,8	0,1062	N3	
	800	93,5	308,5	22,8	17,5	0,1139		
200 x	150	-	-	9,9	9	0,0149	N1	M2
	180	-	-	10,3	9,5	0,0201		
	200	-	8,5	10,8	9,8	0,0236		
	225	-	21	11,3	10,2	0,0280		
	250	-	33,5	11,8	10,5	0,0324		
	280	-	48,5	12,3	11	0,0376		
	300	-	59	12,8	11,3	0,0411		
	315	-	66	13,3	11,5	0,0438		
	355	-	86	13,8	12,1	0,0508	N2	
	400	-	108,5	14,8	12,8	0,0586		
	450	-	133,5	15,8	13,5	0,0674		
	500	-	158,5	17,3	14,3	0,0761		
	550	-	183,5	18,3	15	0,0849		
	560	-	188,5	18,3	15,2	0,0866		
	600	-	208,5	19,3	15,7	0,0936		
	630	8,5	223,5	19,8	16,2	0,0989		
200 x	650	18,5	233,5	20,3	16,5	0,1024	N2	M2
	700	43,5	258,5	21,3	17,2	0,1111		
	710	48,5	263,5	21,8	17,3	0,1129		
	750	68,5	283,5	22,3	17,9	0,1199	N3	
	800	93,5	308,5	23,8	18,6	0,1286		
225 x	150	-	-	10,3	9,3	0,0170	N1	M2
	180	-	-	10,3	9,8	0,0230		
	200	-	8,5	10,8	10,2	0,0270		
	225	-	21	11,3	10,6	0,0320		
	250	-	33,5	11,8	11	0,0370		
	280	-	48,5	12,3	11,5	0,0430		
	300	-	59	12,8	11,9	0,0470		
	315	-	66	13,3	12,1	0,0500		
	355	-	86	14,3	12,8	0,0580	N2	
	400	-	108,5	15,3	13,5	0,0670		
	450	-	133,5	16,3	14,4	0,0770		
	500	-	158,5	17,3	15,2	0,0870		
	550	-	183,5	18,3	16	0,0970		
	560	-	188,5	18,3	16,2	0,0990		
	600	-	208,5	19,3	16,8	0,1070		
	630	8,5	223,5	19,8	17,3	0,1130		
	650	18,5	233,5	20,3	17,6	0,1170		
	700	43,5	258,5	21,3	18,4	0,1270		
	710	48,5	263,5	21,3	18,6	0,1290		
	750	68,5	283,5	22,3	19,2	0,1370	N3	
	800	93,5	308,5	23,3	20	0,1470		
250 x	150	-	-	10,8	9,6	0,0191	N1	M2
	180	-	-	11,3	10,2	0,0259		
	200	-	8,5	11,3	10,5	0,0304		
	225	-	21	11,8	11	0,0360		
	250	-	33,5	12,8	11,5	0,0416		
	280	-	48,5	13,8	12	0,0484		
	300	-	59	13,8	12,4	0,0529		
	315	-	66	14,3	12,7	0,0563		
	355	-	86	15,3	13,4	0,0653	N2	
	400	-	108,5	16,3	14,3	0,0754		
	450	-	133,5	17,3	15,2	0,0866		
	500	-	158,5	18,8	16,1	0,0979		
	550	-	183,5	19,8	17	0,1091		
	560	-	188,5	19,8	17,2	0,1114		
	600	-	208,5	20,8	17,9	0,1204		
	630	8,5	223,5	21,8	18,4	0,1271		
	650	18,5	233,5	22,3	18,8	0,1316		
	700	43,5	258,5	23,8	19,7	0,1429		
	710	48,5	263,5	23,3	19,9	0,1451		
	750	68,5	283,5	24,3	20,6	0,1541	N3	M3
	800	93,5	308,5	25,8	21,4	0,1654		
280 x	150	-	-	11,3	9,9	0,0217	N1	M2
	180	-	-	11,3	10,6	0,0293		
	200	-	8,5	12,3	11	0,0344		
	225	-	21	12,8	11,5	0,0408		
	250	-	33,5	13,8	12	0,0472		
	280	-	48,5	14,8	12,7	0,0548		

Les dimensions A et B peuvent être fabriquées au pas de 5 mm sur demande.

** Ajouter 0,2 kg pour les configurations avec une ventouse, sans moteur.*

** Ajouter 0,8 kg pour les configurations avec le module moteur (une ventouse est comprise).*

A x B [mm]		Pénetration de la lame		Poids [kg]		Surface libre S.L [m²]	Mécan. MOD.	Mécan. Man.
		a [mm]	c [mm]	MOD. [kg]*	Man. [kg]			
280 x	300	-	59	14,8	13,1	0,0599	N1	M2
	315	-	66	15,3	13,4	0,0638		
	355	-	86	16,3	14,2	0,0740	N2	
	400	-	108,5	17,8	15,2	0,0854		
	450	-	133,5	18,8	16,2	0,0982		
	500	-	158,5	20,3	17,2	0,1109		
	550	-	183,5	21,3	18,2	0,1237		
	560	-	188,5	21,8	18,4	0,1262		
	600	-	208,5	22,8	19,2	0,1364		
	630	8,5	223,5	23,3	19,8	0,1441		
	650	18,5	233,5	23,8	20,2	0,1492		
	700	43,5	258,5	25,3	21,2	0,1619		
	710	48,5	263,5	25,3	21,4	0,1645		
	750	68,5	283,5	26,3	22,1	0,1747	N3	M3
	800	93,5	308,5	27,8	23,1	0,1874		
300 x	150	-	-	11,6	10,2	0,0234	N1	M2
	180	-	-	11,3	10,8	0,0316		
	200	-	8,5	12,3	11,3	0,0371		
	225	-	21	12,8	11,9	0,0440		
	250	-	33,5	13,8	12,4	0,0509		
	280	-	48,5	14,8	13,1	0,0591		
	300	-	59	14,8	13,5	0,0646		
	315	-	66	15,3	13,9	0,0688		
	355	-	86	16,3	14,7	0,0798	N2	
	400	-	108,5	17,8	15,7	0,0921		
	450	-	133,5	18,8	16,8	0,1059		
	500	-	158,5	20,3	17,9	0,1196		
	550	-	183,5	21,3	19	0,1334		
	560	-	188,5	21,8	19,2	0,1361		
	600	-	208,5	22,8	20	0,1471		
	630	8,5	223,5	23,3	20,7	0,1554		
	650	18,5	233,5	23,8	21,1	0,1609		
	700	43,5	258,5	25,3	22,1	0,1746		
	710	48,5	263,5	25,3	22,4	0,1774		
	750	68,5	283,5	26,3	23,2	0,1884	N3	M3
	800	93,5	308,5	27,8	24,2	0,2021		
315 x	150	-	-	11,9	10,3	0,0281	N1	M2
	180	-	-	11,3	11	0,0334		
	200	-	8,5	12,8	11,5	0,0392		
	225	-	21	13,3	12,1	0,0464		
	250	-	33,5	14,3	12,7	0,0537		
	280	-	48,5	15,3	13,4	0,0624		
	300	-	59	15,3	13,9	0,0682		
	315	-	66	15,8	14,2	0,0725		
	355	-	86	16,8	15,1	0,0841	N2	
	400	-	108,5	17,8	16,2	0,0972		
	450	-	133,5	19,3	17,3	0,1117		
	500	-	158,5	20,3	18,4	0,1262		
	550	-	183,5	21,8	19,6	0,1407		
	560	-	188,5	22,3	19,8	0,1436		
	600	-	208,5	23,3	20,7	0,1639		
	630	8,5	223,5	23,8	21,3	0,1697		
	650	18,5	233,5	24,3	21,8	0,1712		
	700	43,5	258,5	25,8	22,9	0,1842		

A x B [mm]		Pénetration de la lame		Poids [kg]		Surface libre S.L [m²]	Mécan. MOD.	Mécan. Man.
		a [mm]	c [mm]	MOD. [kg]*	Man. [kg]			
315 x	710	48,5	263,5	25,8	23,1	0,1871	N2	M2
	750	68,5	283,5	26,8	24	0,1987	N3	M3
	800	93,5	308,5	28,3	25	0,2132		
355 x	150	-	-	12,6	10,8	0,0281	N1	M2
	180	-	-	11,8	11,6	0,0380		
	200	-	8,5	13,8	12,1	0,0446		
	225	-	21	14,3	12,8	0,0528		
	250	-	33,5	14,8	13,4	0,0611		
	280	-	48,5	15,8	14,2	0,0710		
	300	-	59	16,3	14,7	0,0776		
	315	-	66	16,8	15,1	0,0825		
	355	-	86	17,8	16,2	0,0957	N2	
	400	-	108,5	18,8	17,3	0,1106		
	450	-	133,5	20,3	18,6	0,1271		
	500	-	158,5	21,8	19,9	0,1436		
	550	-	183,5	23,3	21,1	0,1601		
	560	-	188,5	23,3	21,4	0,1634		
	600	-	208,5	24,3	22,4	0,1766		
	630	8,5	223,5	25,3	23,1	0,1865		
	650	18,5	233,5	25,8	23,6	0,1931		
	700	43,5	258,5	27,3	24,8	0,2096		
	710	48,5	263,5	27,3	25	0,2129		
	750	68,5	283,5	28,3	26	0,2261	N3	M3
	800	93,5	308,5	29,8	27,2	0,2426		
400 x	150	-	-	13,4	11,3	0,0319	N1	M2
	180	-	-	12,3	12,2	0,0431		
	200	-	8,5	14,3	12,8	0,0506		
	225	-	21	15,3	13,5	0,0600		
	250	-	33,5	15,8	14,3	0,0694		
	280	-	48,5	16,8	15,2	0,0806		
	300	-	59	17,3	15,7	0,0881	N2	
	315	-	66	17,8	16,2	0,0938		
	355	-	86	18,8	17,3	0,1088		
	400	-	108,5	20,3	18,6	0,1256		
	450	-	133,5	21,8	20	0,1444		
	500	-	158,5	23,3	21,4	0,1631		
	550	-	183,5	24,3	22,8	0,1819		
	560	-	188,5	24,8	23,1	0,1856		
	600	-	208,5	26,3	24,2	0,2006		
	630	8,5	223,5	26,8	25	0,2119		
	650	18,5	233,5	27,3	25,6	0,2194		
	700	43,5	258,5	28,8	26,9	0,2381		
	710	48,5	263,5	29,3	27,2	0,2419		
	750	68,5	283,5	30,3	28,2	0,2569	N3	M3
	800	93,5	308,5	31,8	29,5	0,2756		
450 x	150	-	-	14,3	11,9	0,0361	N1	M2
	180	-	-	12,8	12,9	0,0489		
	200	-	8,5	15,3	13,5	0,0574		
	225	-	21	16,3	14,4	0,0680		
	250	-	33,5	16,8	15,2	0,0786		
	280	-	48,5	17,8	16,2	0,0914	N2	
	300	-	59	18,3	16,8	0,0999		
	315	-	66	18,8	17,3	0,1063		
	355	-	86	20,3	18,6	0,1233		

Les dimensions A et B peuvent être fabriquées au pas de 5 mm sur demande.

** Ajouter 0,2 kg pour les configurations avec une ventouse, sans moteur.*

** Ajouter 0,8 kg pour les configurations avec le module moteur (une ventouse est comprise).*

A x B [mm]		Pénetration de la lame		Poids [kg]		Surface libre S.L [m²]	Mécan. MOD.	Mécan. Man.
		a [mm]	c [mm]	MOD. [kg]*	Man. [kg]			
450 x	400	-	108,5	21,3	20	0,1424	N2	M2
	450	-	133,5	22,8	21,6	0,1636		
	500	-	158,5	24,8	23,2	0,1849		
	550	-	183,5	26,3	24,7	0,2061		
	560	-	188,5	26,3	25	0,2104		
	600	-	208,5	27,8	26,2	0,2274		
	630	8,5	223,5	28,3	27,1	0,2401		
	650	18,5	233,5	29,3	27,7	0,2486		
	700	43,5	258,5	30,8	29,2	0,2699		
	710	48,5	263,5	30,8	29,5	0,2741		
	750	68,5	283,5	32,3	30,7	0,2911	N3	M3
	800	93,5	308,5	33,8	32,1	0,3124		
500 x	150	-	-	15,1	12,4	0,0404	N1	M2
	180	-	-	13,3	13,5	0,0546		
	200	-	8,5	16,3	14,3	0,0641		
	225	-	21	17,3	15,2	0,0760		
	250	-	33,5	17,8	16,1	0,0879	N2	
	280	-	48,5	18,8	17,2	0,1021		
	300	-	59	19,8	17,9	0,1116		
	315	-	66	20,3	18,4	0,1188		
	355	-	86	21,3	19,9	0,1378		
	400	-	108,5	22,8	21,4	0,1591		
	450	-	133,5	24,3	23,2	0,1829		
	500	-	158,5	26,3	24,9	0,2066		
	550	-	183,5	27,8	26,6	0,2304		
	560	-	188,5	27,8	26,9	0,2351		
	600	-	208,5	29,3	28,2	0,2541		
	630	8,5	223,5	30,3	29,2	0,2684		
	650	18,5	233,5	30,8	29,9	0,2779		
	700	43,5	258,5	32,8	31,5	0,3016		
	710	48,5	263,5	32,8	31,8	0,3064		
	750	68,5	283,5	34,3	33	0,3254	N3	M3
	800	93,5	308,5	35,8	34,6	0,3491		
550 x	150	-	-	16	13	0,0446	N1	M2
	180	-	-	13,8	14,2	0,0604		
	200	-	8,5	17,3	15	0,0709		
	225	-	21	18,3	16	0,0840	N2	
	250	-	33,5	18,8	17	0,0971		
	280	-	48,5	19,8	18,2	0,1129		
	300	-	59	20,8	19	0,1234		
	315	-	66	21,3	19,6	0,1313		
	355	-	86	22,8	21,1	0,1523		
	400	-	108,5	24,3	22,8	0,1759		
	450	-	133,5	25,8	24,7	0,2021		
	500	-	158,5	27,8	26,6	0,2284		
	550	-	183,5	29,3	28,4	0,2546		
	560	-	188,5	29,8	28,7	0,2599		
	600	-	208,5	31,3	30,2	0,2809		
	630	8,5	223,5	31,8	31,2	0,2966		
	650	18,5	233,5	32,8	31,9	0,3071		
	700	43,5	258,5	34,8	33,7	0,3334		
	710	48,5	263,5	34,8	34	0,3386		
	750	68,5	283,5	36,3	35,4	0,3596	N3	M3
	800	93,5	308,5	37,8	37	0,3859		

A x B [mm]		Pénetration de la lame		Poids [kg]		Surface libre S.L [m²]	Mécan. MOD.	Mécan. Man.
		a [mm]	c [mm]	MOD. [kg]*	Man. [kg]			
560 x	150	-	-	16,2	13,1	0,0455	N1	M2
	180	-	-	13,8	14,3	0,0615		
	200	-	8,5	17,3	15,2	0,0722		
	225	-	21	18,3	16,2	0,0856	N2	
	250	-	33,5	19,3	17,2	0,0990		
	280	-	48,5	20,3	18,4	0,1150		
	300	-	59	20,8	19,2	0,1257		
	315	-	66	21,3	19,8	0,1338		
	355	-	86	22,8	21,4	0,1552		
	400	-	108,5	24,3	23,1	0,1792		
	450	-	133,5	26,3	25	0,2060		
	500	-	158,5	27,8	26,9	0,2327		
	550	-	183,5	29,8	28,7	0,2595		
	560	-	188,5	30,3	29,1	0,2648		
	600	-	208,5	31,8	30,6	0,2862		
	630	8,5	223,5	32,3	31,6	0,3023		
	650	18,5	233,5	32,8	32,3	0,3130		
	700	43,5	258,5	34,8	34,1	0,3397		
	710	48,5	263,5	35,3	34,4	0,3451		
	750	68,5	283,5	36,3	35,8	0,3665	N3	M3
	800	93,5	308,5	38,3	37,5	0,3932		
600 x	150	-	-	16,9	13,5	0,0489	N1	M2
	180	-	-	14,3	14,9	0,0661		
	200	-	8,5	18,3	15,7	0,0776	N2	
	225	-	21	19,3	16,8	0,0920		
	250	-	33,5	19,8	17,9	0,1064		
	280	-	48,5	20,8	19,2	0,1236		
	300	-	59	21,8	20	0,1351		
	315	-	66	22,3	20,7	0,1438		
	355	-	86	23,8	22,4	0,1668		
	400	-	108,5	25,3	24,2	0,1926		
	450	-	133,5	27,3	26,2	0,2214		
	500	-	158,5	29,3	28,2	0,2501		
	550	-	183,5	30,8	30,2	0,2789		
	560	-	188,5	31,3	30,6	0,2846		
	600	-	208,5	32,8	32,1	0,3076		
	630	8,5	223,5	33,8	33,2	0,3249		
	650	18,5	233,5	34,3	34	0,3364		
	700	43,5	258,5	36,3	35,8	0,3651		
	710	48,5	263,5	36,8	36,2	0,3709		
	750	68,5	283,5	38,3	37,6	0,3939	N3	M3
	800	93,5	308,5	39,8	39,4	0,4226		
630 x	150	-	-	17,4	13,9	0,0514	N1	M2
	180	-	-	14,3	15,3	0,0696		
	200	-	8,5	18,8	16,2	0,0817	N2	
	225	-	21	19,8	17,3	0,0968		
	250	-	33,5	20,8	18,4	0,1119		
	280	-	48,5	21,8	19,8	0,1301		
	300	-	59	22,3	20,7	0,1422		
	315	-	66	23,3	21,3	0,1513		
	355	-	86	24,8	23,1	0,1755		
	400	-	108,5	26,3	25	0,2027		
	450	-	133,5	28,3	27,1	0,2329		
	500	-	158,5	29,8	29,2	0,2632		

Les dimensions A et B peuvent être fabriquées au pas de 5 mm sur demande.

** Ajouter 0,2 kg pour les configurations avec une ventouse, sans moteur.*

** Ajouter 0,8 kg pour les configurations avec le module moteur (une ventouse est comprise).*

A x B [mm]		Pénetration de la lame		Poids [kg]		Surface libre S.L [m²]	Mécan. MOD.	Mécan. Man.
		a [mm]	c [mm]	MOD. [kg]*	Man. [kg]			
630 x	550	-	183,5	31,8	31,2	0,2934	N2	M2
	560	-	188,5	32,3	31,6	0,2995		
	600	-	208,5	33,8	33,2	0,3237		
	630	8,5	223,5	34,8	34,4	0,3418		
	650	18,5	233,5	35,3	35,2	0,3539		
	700	43,5	258,5	37,3	37,1	0,3842		
	710	48,5	263,5	37,8	37,5	0,3902		
	750	68,5	283,5	39,3	38,9	0,4144	N3	M3
	800	93,5	308,5	41,3	40,8	0,4447	N4	M4
650 x	150	-	-	17,8	14,1	0,0531	N1	M2
	180	-	-	14,3	15,5	0,0719		
	200	-	8,5	15,3	16,5	0,0844	N2	
	225	-	21	16,3	17,6	0,1000		
	250	-	33,5	17,3	18,8	0,1156		
	280	-	48,5	18,3	20,2	0,1344		
	300	-	59	19,3	21,1	0,1469		
	315	-	66	19,8	21,8	0,1563		
	355	-	86	21,3	23,6	0,1813		
	400	-	108,5	23,3	25,6	0,2094		
	450	-	133,5	25,3	27,7	0,2406		
	500	-	158,5	27,3	29,9	0,2719		
	550	-	183,5	29,3	31,9	0,3031		
	560	-	188,5	29,8	32,3	0,3094		
	600	-	208,5	31,3	34	0,3344		
	630	8,5	223,5	32,3	35,2	0,3531		
	650	18,5	233,5	33,3	36	0,3656		
	700	43,5	258,5	35,3	37,9	0,3969		
	710	48,5	263,5	35,8	38,3	0,4031		
	750	68,5	283,5	37,3	39,8	0,4281	N3	M3
	800	93,5	308,5	39,3	41,7	0,4594	N4	M4
700 x	150	-	-	18,6	14,6	0,0574	N1	M2
	180	-	-	14,8	16,2	0,0776	N2	
	200	-	8,5	15,8	17,2	0,0911		
	225	-	21	16,8	18,4	0,1080		
	250	-	33,5	17,8	19,7	0,1249		
	280	-	48,5	19,3	21,2	0,1451		
	300	-	59	20,3	22,1	0,1586		
	315	-	66	20,8	22,9	0,1688		
	355	-	86	22,3	24,8	0,1958		
	400	-	108,5	24,3	26,9	0,2261		
	450	-	133,5	26,3	29,2	0,2599		
	500	-	158,5	28,3	31,5	0,2936		
	550	-	183,5	30,3	33,7	0,3274		
	560	-	188,5	30,8	34,1	0,3341		
	600	-	208,5	32,3	35,8	0,3611		
	630	8,5	223,5	33,8	37,1	0,3814		
	650	18,5	233,5	34,8	37,9	0,3949		
	700	43,5	258,5	36,8	40	0,4286		
	710	48,5	263,5	37,3	40,4	0,4354		
	750	68,5	283,5	38,8	42	0,4624	N3	M3
	800	93,5	308,5	40,8	43,9	0,4961	N4	M4
710 x	150	-	-	18,8	14,7	0,0582	N1	M2
	180	-	-	14,8	16,3	0,0788	N2	
	200	-	8,5	15,8	17,3	0,0925		

A x B [mm]		Pénetration de la lame		Poids [kg]		Surface libre S.L [m²]	Mécan. MOD.	Mécan. Man.
		a [mm]	c [mm]	MOD. [kg]*	Man. [kg]			
710 x	225	-	21	16,8	18,6	0,1096		
	250	-	33,5	22,3	19,9	0,1267		
	280	-	48,5	23,8	21,4	0,1473		
	300	-	59	24,3	22,4	0,1610		
	315	-	66	24,8	23,1	0,1713		
	355	-	86	26,3	25	0,1987		
	400	-	108,5	28,3	27,2	0,2295		
	450	-	133,5	30,3	29,5	0,2637	N2	M2
	500	-	158,5	32,3	31,8	0,2980		
	550	-	183,5	34,3	34	0,3322		
	560	-	188,5	34,8	34,4	0,3391		
	600	-	208,5	36,3	36,2	0,3665		
	630	8,5	223,5	37,3	37,5	0,3870		
	650	18,5	233,5	38,3	38,3	0,4007		
	700	43,5	258,5	40,3	40,4	0,4350		
	710	48,5	263,5	40,8	40,8	0,4418	N3	M3
	750	68,5	283,5	42,3	42,4	0,4692		
	800	93,5	308,5	44,3	44,4	0,5035	N4	M4
750 x	150	-	-	19,5	15,2	0,0616	N1	M2
	180	-	-	15,3	16,8	0,0834	N2	
	200	-	8,5	16,3	17,9	0,0979		
	225	-	21	17,3	19,2	0,1160		
	250	-	33,5	23,3	20,6	0,1341		
	280	-	48,5	24,8	22,1	0,1559		
	300	-	59	25,3	23,2	0,1704		
	315	-	66	25,8	24	0,1813		
	355	-	86	27,3	26	0,2103		
	400	-	108,5	29,3	28,2	0,2429		
	450	-	133,5	31,3	30,7	0,2791		
	500	-	158,5	33,3	33	0,3154		
	550	-	183,5	35,8	35,4	0,3516		
	560	-	188,5	35,8	35,8	0,3589		
	600	-	208,5	37,8	37,6	0,3879		
	630	8,5	223,5	38,8	38,9	0,4096		
	650	18,5	233,5	39,8	39,8	0,4241		
	700	43,5	258,5	42,3	42	0,4604		
	710	48,5	263,5	42,3	42,4	0,4676	N3	M3
	750	68,5	283,5	43,8	44,1	0,4966		
	800	93,5	308,5	45,8	46,1	0,5329	N4	M4
800 x	150	-	-	20,4	15,7	0,0659	N2	M2
	180	-	-	15,8	17,5	0,0891		
	200	-	8,5	16,8	18,6	0,1046		
	225	-	21	17,8	20	0,1240		
	250	-	33,5	24,3	21,4	0,1434		
	280	-	48,5	25,8	23,1	0,1666		
	300	-	59	26,3	24,2	0,1821		
	315	-	66	27,3	25	0,1938		
	355	-	86	28,8	27,2	0,2248		
	400	-	108,5	30,8	29,5	0,2596		
	450	-	133,5	32,8	32,1	0,2984		
	500	-	158,5	34,8	34,6	0,3371		
	550	-	183,5	37,3	37	0,3759		
	560	-	188,5	37,8	37,5	0,3836		
	600	-	208,5	39,8	39,4	0,4146		

Les dimensions A et B peuvent être fabriquées au pas de 5 mm sur demande.

** Ajouter 0,2 kg pour les configurations avec une ventouse, sans moteur.*

** Ajouter 0,8 kg pour les configurations avec le module moteur (une ventouse est comprise).*

A x B [mm]		Pénetration de la lame		Poids [kg]		Surface libre S.L [m²]	Mécan. MOD.	Mécan. Man.
		a [mm]	c [mm]	MOD. [kg]*	Man. [kg]			
800 x	630	8,5	223,5	40,8	40,8	0,4379	N3	M3
	650	18,5	233,5	41,3	41,7	0,4534		
	700	43,5	258,5	43,8	43,9	0,4921		
	710	48,5	263,5	44,3	44,4	0,4999		
	750	68,5	283,5	45,8	46,1	0,5309		
	800	93,5	308,5	47,8	48,2	0,5696	N4	M4
900 x	150	-	-	22,1	16,8	0,0744	N2	M2
	180	-	-	16,3	18,8	0,1006		
	200	-	8,5	17,3	20	0,1181		
	225	-	21	18,8	21,6	0,1400		
	250	-	33,5	20,3	23,2	0,1619		
	280	-	48,5	21,8	25	0,1881		
	300	-	59	22,8	26,2	0,2056		
	315	-	66	29,3	27,1	0,2188		
	355	-	86	31,3	29,5	0,2538		
	400	-	108,5	33,3	32,1	0,2931		
	450	-	133,5	35,8	34,9	0,3369		
	500	-	158,5	37,8	37,6	0,3806		
	550	-	183,5	40,3	40,3	0,4244		
	560	-	188,5	40,8	40,8	0,4331	N3	M3
	600	-	208,5	42,8	42,8	0,4681		
	630	8,5	223,5	44,3	44,3	0,4944		
	650	18,5	233,5	45,3	45,3	0,5119		
	700	43,5	258,5	47,8	47,7	0,5556		
	710	48,5	263,5	47,8	48,2	0,5644		
	750	68,5	283,5	49,8	50	0,5994		
	800	93,5	308,5	52,3	52,2	0,6431	N4	M4
1000 x	150	-	-	23,9	17,9	0,0829	N2	M2
	180	-	-	16,8	20	0,1121		
	200	-	8,5	17,8	21,4	0,1316		
	225	-	21	19,3	23,2	0,1560		
	250	-	33,5	20,8	24,9	0,1804		
	280	-	48,5	22,3	26,9	0,2096		
	300	-	59	23,3	28,2	0,2291		
	315	-	66	24,3	29,2	0,2438		
	355	-	86	26,3	31,8	0,2828		
	400	-	108,5	35,8	34,6	0,3266		
	450	-	133,5	38,3	37,6	0,3754		
	500	-	158,5	40,8	40,5	0,4241		
	550	-	183,5	43,3	43,4	0,4729	N3	M3
	560	-	188,5	43,8	43,9	0,4826		
	600	-	208,5	45,8	46,1	0,5216		
	630	8,5	223,5	47,8	47,7	0,5509		
	650	18,5	233,5	48,8	48,7	0,5704		
	700	43,5	258,5	51,8	51,3	0,6191		
	710	48,5	263,5	51,8	51,7	0,6289		
	750	68,5	283,5	53,8	53,7	0,6679		
	800	93,5	308,5	56,3	56	0,7166	N4	M4
1100 x	180	-	-	17,3	21,3	0,1236	N2	M2
	200	-	8,5	18,3	22,8	0,1451		
	225	-	21	19,8	24,7	0,1720		
	250	-	33,5	21,3	26,6	0,1989		
	280	-	48,5	23,3	28,7	0,2311		
	300	-	59	24,3	30,2	0,2526		
1100 x	315	-	66	25,3	31,2	0,2688	N2	M2
	355	-	86	27,8	34	0,3118		
	400	-	108,5	38,8	37	0,3601		
	450	-	133,5	41,3	40,3	0,4139		
	500	-	158,5	43,8	43,4	0,4676	N3	M3
	550	-	183,5	46,8	46,4	0,5214		
	560	-	188,5	47,3	47	0,5321		
	600	-	208,5	49,8	49,2	0,5751		
	630	8,5	223,5	50,8	50,9	0,6074		
	650	18,5	233,5	52,3	52	0,6289		
	700	43,5	258,5	55,3	54,6	0,6826		
	710	48,5	263,5	55,3	55,1	0,6934		
	750	68,5	283,5	57,3	57,1	0,7364		
	800	93,5	308,5	60,3	59,5	0,7901	N4	M4
1250 x	180	-	-	18,3	23,2	0,1409	N2	M2
	200	-	8,5	19,8	24,9	0,1654		
	225	-	21	21,3	27	0,1960		
	250	-	33,5	22,8	29	0,2266		
	280	-	48,5	24,8	31,5	0,2634		
	300	-	59	26,3	33	0,2879		
	315	-	66	27,3	34,2	0,3063		
	355	-	86	29,8	37,2	0,3553		
	400	-	108,5	32,8	40,5	0,4104		
	450	-	133,5	36,3	44,1	0,4716	N3	M3
	500	-	158,5	48,3	47,4	0,5329		
	550	-	183,5	51,3	50,6	0,5941		
	560	-	188,5	52,3	51,3	0,6064		
	600	-	208,5	54,8	53,7	0,6554		
	630	8,5	223,5	56,3	55,4	0,6921		
	650	18,5	233,5	57,3	56,6	0,7166		
	700	43,5	258,5	60,8	59,3	0,7779	N4	M4
	710	48,5	263,5	60,8	59,8	0,7901		
	750	68,5	283,5	63,3	61,9	0,8391	N5	M5
	800	93,5	308,5	66,3	64,3	0,9004		
1400 x	180	-	-	19,3	25	0,1581	N2	M2
	200	-	8,5	20,8	26,9	0,1856		
	225	-	21	22,8	29,2	0,2200		
	250	-	33,5	24,8	31,5	0,2544		
	280	-	48,5	26,8	34,1	0,2956		
	300	-	59	28,3	35,8	0,3231		
	315	-	66	29,3	37,1	0,3438		
	355	-	86	32,3	40,4	0,3988		
	400	-	108,5	35,3	43,9	0,4606	N3	M3
	450	-	133,5	38,8	47,7	0,5294		
	500	-	158,5	52,8	51,3	0,5981		
	550	-	183,5	56,3	54,6	0,6669		
	560	-	188,5	56,8	55,3	0,6806		
	600	-	208,5	59,8	57,8	0,7356		
	630	8,5	223,5	61,3	59,6	0,7769	N4	M4
	650	18,5	233,5	62,8	60,7	0,8044	N5	M5
	700	43,5	258,5	66,3	63,5	0,8731		
	710	48,5	263,5	66,8	64	0,8869		
	750	68,5	283,5	69,3	66,1	0,9419		
	800	93,5	308,5	72,3	68,4	1,0106		

Les dimensions A et B peuvent être fabriquées au pas de 5 mm sur demande.

** Ajouter 0,2 kg pour les configurations avec une ventouse, sans moteur.*

** Ajouter 0,8 kg pour les configurations avec le module moteur (une ventouse est comprise).*

A x B [mm]		Pénetration de la lame		Poids [kg]		Surface libre S.L [m²]	Mécan. MOD.	Mécan. Man.	A x B [mm]		Pénetration de la lame		Poids [kg]		Surface libre S.L [m²]	Mécan. MOD.	Mécan. Man.
		a [mm]	c [mm]	MOD. [kg]*	Man. [kg]						a [mm]	c [mm]	MOD. [kg]*	Man. [kg]			
1500 x	180	-	-	19,8	26,2	0,1696	N2	M2	1500 x	500	-	158,5	55,8	53,7	0,6416	N3	M3
	200	-	8,5	21,3	28,2	0,1991				550	-	183,5	59,3	57,1	0,7154		
	225	-	21	23,3	30,7	0,2360				560	-	188,5	60,3	57,8	0,7301		
	250	-	33,5	25,3	33	0,2729				600	-	208,5	63,3	60,3	0,7891	N4	M4
	280	-	48,5	27,8	35,8	0,3171				630	8,5	223,5	64,8	62,2	0,8334	N5	M5
	300	-	59	29,3	37,6	0,3466				650	18,5	233,5	66,3	63,3	0,8629		
	315	-	66	30,3	38,9	0,3688				700	43,5	258,5	70,3	66,1	0,9366		
	355	-	86	33,3	42,4	0,4278	N3	M3		710	48,5	263,5	70,3	66,6	0,9514		
	400	-	108,5	36,8	46,1	0,4941				750	68,5	283,5	73,3	68,6	1,0104		
	450	-	133,5	40,8	50	0,5679				800	93,5	308,5	76,3	70,9	1,0841		

Les dimensions A et B peuvent être fabriquées au pas de 5 mm sur demande.

** Ajouter 0,2 kg pour les configurations avec une ventouse, sans moteur.*

** Ajouter 0,8 kg pour les configurations avec le module moteur (une ventouse est comprise).*


IV. INSTALLATION

Placement et installation

- Les clapets coupe-feu sont adaptés pour une installation dans des positions arbitraires, à l'exception du mécanisme MODULAR orienté vers le bas (pour garantir IP 42) dans les passages verticaux et horizontaux des constructions coupe-feu. Les procédures d'installation du clapet doivent être effectuées de manière à exclure absolument tout transfert de forces mécaniques des constructions coupe-feu vers le corps du clapet. Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit de raccordement vers le clapet coupe-feu. L'espace entre le corps du volet et la construction coupe-feu doit être parfaitement comblé avec un matériau approuvé.
- Le clapet doit être installé de manière à ce que la lame du clapet (en position fermée) soit situé dans la construction coupe-feu – marquage par l'étiquette BUILT-IN EDGE sur le corps du clapet. Si une telle solution n'est pas possible, la partie du conduit localisé entre la construction coupe-feu et le clapet doit être protégée selon une des méthodes de montage certifiées → voir pages 21 à 69
- Pendant le processus d'installation et de plâtrage, le mécanisme MODULAR doit être protégé (couvert) contre les dommages et la pollution. Le corps du clapet ne doit pas être déformé lors du maçonnage. Une fois le clapet intégré, la lame du clapet ne doit pas frotter contre le corps du clapet lors de l'ouverture ou de la fermeture.
- La distance entre le clapet coupe-feu et la construction (mur, plafond) doit être au minimum de 75 mm, selon la norme EN 1366-2. Si deux ou plusieurs clapets doivent être installés dans une construction coupe-feu, la distance entre les clapets adjacents doit être d'au moins 200 mm, conformément à la norme EN 1366-2.

Distance minimale entre les clapets coupe-feu et la construction

- distance minimale 200 mm entre les clapets, selon EN 1366-2
- distance minimale 75 mm entre le clapet et la construction (mur/plafond), selon EN 1366-2





X = Distance minimale recommandée nécessaire pour accéder au mécanisme MODULAR ≥ 200 mm
X = Distance minimum recommandé pour un mécanisme manuel M ≥ 250 mm

Y = Distance recommandée nécessaire pour accéder au mécanisme MODULAR ≥ 230 mm selon EN 1366-2
Y = Distance minimum recommandé pour un mécanisme manuel M ≥ 250 mm


Z = Distance recommandée nécessaire pour accéder au mécanisme MODULAR ≥ 320 mm selon EN 1366-2
Z = Distance minimum recommandé pour un mécanisme manuel M ≥ 250 mm

Le bord du mur/plafond





Dimensions d'une ouverture d'installation



*** Mortier ou plâtre**
- min. A(B)+100
- max. A(B)+300

*** Nappe à revêtement ablative**
- min. A(B)+80
- max. A(B)+800

*** Laine minérale avec panneaux résistants au feu**
- min. A(B)+80
- max. A(B)+220

Exemples de constructions pour l'installation de clapets coupe-feu

- Le clapet coupe-feu peut être installé dans:
  - Construction de mur massif réalisée par exemple en béton normal ou maçonnerie ou béton poreux avec min. épaisseur 100 mm; remplissage de l'espace entre le trou dans le mur et le corps du clapet avec du plâtre.
  - Construction du mur en plaques de plâtre d´épaisseur minimum de 100 mm.
  - Construction de plafond massif réalisée par exemple en béton normal ou en béton poreux, d'épaisseur minimale selon EN 1366-2.
  - Clapet éloigné de la construction (mur/plafond). Le conduit et le clapet doivent être protégés par une isolation incendie.

Liste des types et méthodes d'installation


Placement du clapet	épaisseur min. mur/plafond [mm]	Méthode d'installation	Résistance au feu	Page
Dans le mur massif	100	Mortier ou plâtre	EI 90 (v_e i↔o) S	21
		2 clapets en batterie - mortier ou plâtre		22
		4 clapets en batterie - mortier ou plâtre		23
		Nappe à revêtement ablative		24
		Laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu		25
		Installation dans le coin de la pièce - mortier ou plâtre + laine minérale		26
Déporté du mur massif	100	ISOVER Ultimate Protect - mortier ou plâtre	EI 60 (v_e i↔o) S	27
		ISOVER Ultimate Protect - revêtement ablatif		28
		Laine minérale ROCKWOOL - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu	EI 90 (v_e i↔o) S	29
Dans le mur en plaques de plâtre	100	Mortier ou plâtre	EI 90 (v_e i↔o) S	30
		2 clapets en batterie - mortier ou plâtre		31
		4 clapets en batterie - mortier ou plâtre		32
		Nappe à revêtement ablative		33
		Laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu		34
		Installation dans le coin de la pièce - mortier ou plâtre + laine minérale		35
Déporté du mur en plaques de plâtre	100	ISOVER Ultimate Protect - mortier ou plâtre	EI 60 (v_e i↔o) S	36
		ISOVER Ultimate Protect - revêtement ablatif		37
		Laine minérale ROCKWOOL - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu	EI 90 (v_e i↔o) S	38
Dans le mur sandwich	100	Nappe à revêtement ablative avec panneaux résistants au feu	EI 90 (v_e i↔o) S	39
Dans le mur du conduit vertical Rigips	110	Mortier ou plâtre	EI 90 (v_e i↔o) S	41
	80	Cadre de montage E1		42
Dans le plafond massif	150	Mortier ou plâtre	EI 90 (h_o i↔o) S	43
		2 clapets en batterie - mortier ou plâtre		44
		4 clapets en batterie - mortier ou plâtre		45
		Nappe à revêtement ablative		46
		Laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu		47
Déporté du plafond massif	150	Laine minérale ROCKWOOL - mortier ou plâtre	EI 90 (h_o i↔o) S	48
		Bétonnage		49
Mur massif avec un cadre de montage	100	Cadre de montage E1	EI 90 (v_e i↔o) S	52
		Cadre de montage E2		56
		Cadre de montage E4		61
Déporté du mur massif avec un cadre de montage	100	Isolation à partir de panneaux resistant au feu - mortier ou plâtre - cadre de montage E6	EI 90 (v_e i↔o) S	68
Dans le mur en plaques de plâtre avec un cadre de montage	100	Cadre de montage E1	EI 90 (v_e i↔o) S	53
		Cadre de montage E3		59
		Avec un plafond mobile - cadre de montage E5		65-66
Plafond massif avec un cadre de montage	150	Cadre de montage E1	EI 90 (h_o i↔o) S	54
		Cadre de montage E2		57
		Cadre de montage E4		62
Déporté du plafond massif avec un cadre de montage	150	Bétonnage - cadre de montage E4	EI 90 (h_o i↔o) S	63
		Isolation à partir de panneaux resistant au feu - mortier ou plâtre - cadre de montage E6		69


Installation dans le mur massif


Dans le mur massif - mortier ou plâtre


EI 90 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74












1 FDMQ
2 Mur massif
3 Mortier ou plâtre
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Conduit


Dans le mur massif - 2 clapets en batterie - mortier ou plâtre


EI 90 (v_e i↔o) S




























1 FDMQ
2 Mur massif
3 Mortier ou plâtre
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Conduit
6 Profilé U type 3
7 Profilé U type 1
8 Vis TEK 4,8x18 mm (pas ≤ 200 mm)
9 Ruban en céramique
10 Panneau isolant en laine minérale - recommandé pour faciliter le remplissage du joint avec du plâtre/mortier.


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74


Dans le mur massif - 4 clapets en batterie - mortier ou plâtre


EI 90 (v_e i↔o) S



























1 FDMQ
2 Mur massif
3 Mortier ou plâtre
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Conduit
6 Profilé U type 2
7 Profilé U type 4
8 Profilé U type 1
9 Profilé U type 3
10 Vis TEK 4,8x18 mm (pas ≤ 200 mm)
11 Ruban en céramique
12 Panneau isolant en laine minérale - recommandé pour faciliter le remplissage du joint avec du plâtre/mortier.


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74


Dans le mur massif - Nappe à revêtement ablative


EI 90 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74











* Le système HILTI peut être remplacé par un système similaire avec une épaisseur, une densité et une classe de réaction au feu identiques ou supérieures, testé selon la norme EN 1366-3.


1 FDMQ
2 Mur massif
3 Conduit
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Panneau de protection – ép. min. 30 mm, densité min. 750 kg/m³ (e.g. PROMATECT-MST) → voir page 85
Nappe à revêtement ablative système HILTI*
6 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
7 Revêtement coupe-feu - ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du clapet
8 Mastic résistant au feu - (HILTI CFS-S ACR...) combler l'espace des deux côtés de la construction de séparation coupe-feu et autour du périmètre de la pénétration et du corps du clapet


Dans le mur massif - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu **EI 90 (v_e i↔o) S**

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74











1 FDMQ
2 Mur massif
3 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
4 Revêtement résistant au feu - ép. 1 mm (e.g. PROMASTOP-I)
5 Panneau résistant au feu - min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H)
6 Vis 4x50 mm - les vis doivent être fixées dans la construction du mur; utiliser des ancrages en acier si necessaire
7 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
8 Conduit

Dans le mur massif - installation dans le coin de la pièce – mortier ou plâtre + laine minérale **EI 90 (v_e i↔o) S**

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Les conditions de cette installation sont également valables pour l'installation en **Plafond massif**
- La pénétration est remplie de mortier ou de plâtre + laine minérale (forme selon l'emplacement du registre). Fixez la laine minérale avec de la colle (par exemple Promat K84 ou équivalent) à la construction et au corps du clapet.






1 FDMQ
2 Mur massif
3 Plafond massif
4 Mortier ou plâtre
5 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
6 Conduit


Installation déporté du mur massif


Déporté du mur massif - ISOVER Ultimate Protect - mortier ou plâtre


EI 60 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ISOVER.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.











1 FDMQ
2 Mur massif
3 Mortier ou plâtre
4 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. épaisseur 80 mm, min. densité 66 kg/m³ (Système ISOVER Ultimate Protect Wired Mat 4.0 Alu1)
5 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm – le conduit doit être ancré des deux côtés de la construction séparative coupe-feu, par exemple au moyen de profilés en L 30 × 30 × 3 mm– conformément aux instructions du fabricant ISOVER.
6 Colle ISOVER Protect BSK - à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu
7 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73

Déporté du mur massif - ISOVER Ultimate Protect - Nappe à revêtement ablative


EI 60 (v_e i↔o) S


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ISOVER.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.





* Le système HILTI peut être remplacé par un système similaire avec une épaisseur, une densité et une classe de réaction au feu identiques ou supérieures, testé selon la norme EN 1366-3.







1 FDMQ
2 Mur massif
3 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. épaisseur 80 mm, min. densité 66 kg/m³ (Système ISOVER Ultimate Protect Wired Mat 4.0 Alu1)
4 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm – le conduit doit être ancré des deux côtés de la construction séparative coupe-feu, par exemple au moyen de profilés en L 30 × 30 × 3 mm– conformément aux instructions du fabricant ISOVER.
5 Colle ISOVER Protect BSK - à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu
6 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
Nappe à revêtement ablative système HILTI*
7 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
8 Revêtement coupe-feu - ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du clapet
9 Mastic résistant au feu - (HILTI CFS-S ACR...) combler l'espace des deux côtés de la construction de séparation coupe-feu et autour du périmètre de la pénétration et du corps du clapet


Déporté du mur massif - Laine minérale ROCKWOOL - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu


EI 90 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ROCKWOOL.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Au point de pénétration, le conduit doit être fixé à la structure de séparation coupe-feu.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.
- Si le clapet est installé déporté de la construction de séparation coupe-feu et qu'un côté du clapet A ≥ 800 mm, un cadre de renfort VRM-Q doit être utilisé → voir page 84









1 FDMQ

2 Mur massif

3 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)

4 Revêtement résistant au feu - ép. 1 mm (e.g. PROMASTOP-I)

5 Panneau résistant au feu - min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H)

6 Vis 4x50 mm - les vis doivent être fixées dans la construction du mur; utiliser des ancrages en acier si necessaire

7 VRM-Q → voir page 84

8 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. épaisseur 60 mm, min. densité 300 kg/m³ (Système ROCKWOOL Conlit Ductrock 90)

9 Collier isolant pour pénétration de conduit - Système ROCKWOOL Conlit Ductrock 90, ép. 60 mm - collé (pos. 12) et fixé avec des vis au mur

10 Collier isolant du clapet et de raccordement du conduit - Système ROCKWOOL Conlit Ductrock 90, ép. 60 mm

11 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm – le conduit doit être ancré des deux côtés de la construction
séparative coupe-feu, par exemple au moyen de profilés en L 30 × 30 × 3 mm– conformément aux instructions du fabricant ISOVER.

12 Colle ROCKWOOL Firepro - à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu


13 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73


Installation dans le mur en plaques de plâtre


Dans le mur en plaques de plâtre - mortier ou plâtre


EI 90 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.












1 FDMQ
2 Mur en plaques de plâtre
3 Mortier ou plâtre
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Conduit


Dans le mur en plaques de plâtre - 2 clapets en batterie - mortier ou plâtre


EI 90 (v_e i↔o) S



























1 FDMQ
2 Mur en plaques de plâtre
3 Mortier ou plâtre
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Conduit
6 Profilé U type 3
7 Profilé U type 1
8 Vis TEK 4,8x18 mm (pas ≤ 200 mm)
9 Ruban en céramique
10 Panneau isolant en laine minérale - recommandé pour faciliter le remplissage du joint avec du plâtre/mortier.

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.

Dans le mur en plaques de plâtre - 4 clapets en batterie - mortier ou plâtre

EI 90 (v_e i↔o) S




1 FDMQ
2 Mur en plaques de plâtre
3 Mortier ou plâtre
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Conduit
6 Profilé U type 2
7 Profilé U type 4
8 Profilé U type 1
9 Profilé U type 3
10 Vis TEK 4,8x18 mm (pas ≤ 200 mm)
11 Ruban en céramique
12 Panneau isolant en laine minérale - recommandé pour faciliter le remplissage du joint avec du plâtre/mortier.


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.


Dans le mur en plaques de plâtre - Nappe à revêtement ablative


EI 90 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.











* Le système HILTI peut être remplacé par un système similaire avec une épaisseur, une densité et une classe de réaction au feu identiques ou supérieures, testé selon la norme EN 1366-3.


1 FDMQ
2 Mur en plaques de plâtre
3 Conduit
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Panneau de protection – ép. min. 30 mm, densité min. 750 kg/m³ (e.g. PROMATECT-MST) → voir page 85
Nappe à revêtement ablative système HILTI*
6 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
7 Revêtement coupe-feu - ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du clapet
8 Mastic résistant au feu - (HILTI CFS-S ACR...) combler l'espace des deux côtés de la construction de séparation coupe-feu et autour du périmètre de la pénétration et du corps du clapet


Dans le mur en plaques de plâtre - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu **EI 90 (v_e i↔o) S**

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.











1 FDMQ
2 Mur en plaques de plâtre
3 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
4 Revêtement résistant au feu - ép. 1 mm (e.g. PROMASTOP-I)
5 Panneau résistant au feu - min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H)
6 Vis 4x50 mm - les vis doivent être fixées dans la construction du mur; utiliser des ancrages en acier si necessaire
7 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
8 Conduit

Dans le mur en plaques de plâtre - installation dans le coin de la pièce – mortier ou plâtre + laine minérale **EI 90 (v_e i↔o) S**

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Les conditions de cette installation sont également valables pour l'installation en **Plafond massif**
- La pénétration est remplie de mortier ou de plâtre + laine minérale (forme selon l'emplacement du registre). Fixez la laine minérale avec de la colle (par exemple Promat K84 ou équivalent) à la construction et au corps du clapet.
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.






1 FDMQ
2 Mur en plaques de plâtre
3 Plafond massif
4 Mortier ou plâtre
5 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
6 Conduit


Installation déporté du mur en plaques de plâtre


Déporté du mur en plaques de plâtre - ISOVER Ultimate Protect - mortier ou plâtre


EI 60 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ISOVER.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.











1 FDMQ
2 Mur en plaques de plâtre
3 Mortier ou plâtre
4 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. épaisseur 80 mm, min. densité 66 kg/m³ (Système ISOVER Ultimate Protect Wired Mat 4.0 Alu1)
5 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm – le conduit doit être ancré des deux côtés de la construction séparative coupe-feu, par exemple au moyen de profilés en L 30 × 30 × 3 mm– conformément aux instructions du fabricant ISOVER.
6 Colle ISOVER Protect BSK - à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu
7 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73


Déporté du mur en plaques de plâtre - ISOVER Ultimate Protect - Nappe à revêtement ablative **EI 60 (v_e i↔o) S**


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ISOVER.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.





* Le système HILTI peut être remplacé par un système similaire avec une épaisseur, une densité et une classe de réaction au feu identiques ou supérieures, testé selon la norme EN 1366-3.







1 FDMQ
2 Mur en plaques de plâtre
3 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. épaisseur 80 mm, min. densité 66 kg/m³ (Système ISOVER Ultimate Protect Wired Mat 4.0 Alu1)
4 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm – le conduit doit être ancré des deux côtés de la construction séparative coupe-feu, par exemple au moyen de profilés en L 30 × 30 × 3 mm– conformément aux instructions du fabricant ISOVER.
5 Colle ISOVER Protect BSK - à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu
6 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
Nappe à revêtement ablative système HILTI*
7 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
8 Revêtement coupe-feu - ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du clapet
9 Mastic résistant au feu - (HILTI CFS-S ACR...) combler l'espace des deux côtés de la construction de séparation coupe-feu et autour du périmètre de la pénétration et du corps du clapet


Déporté du mur en plaques de plâtre - Laine minérale ROCKWOOL - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu


EI 90 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ROCKWOOL.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Au point de pénétration, le conduit doit être fixé à la structure de séparation coupe-feu.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.
- Si le clapet est installé déporté de la construction de séparation coupe-feu et qu'un côté du clapet A ≥ 800 mm, un cadre de renfort VRM-Q doit être utilisé → voir page 84
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.









1 FDMQ

2 Mur en plaques de plâtre

3 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)

4 Revêtement résistant au feu - ép. 1 mm (e.g. PROMASTOP-I)

5 Panneau résistant au feu - min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H)

6 Vis 4x50 mm - les vis doivent être fixées dans la construction du mur; utiliser des ancrages en acier si necessaire

7 VRM-Q → voir page 84

8 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. épaisseur 60 mm, min. densité 300 kg/m³ (Système ROCKWOOL Conlit Ductrock 90)

9 Collier isolant pour pénétration de conduit - Système ROCKWOOL Conlit Ductrock 90, ép. 60 mm - collé (pos. 12) et fixé avec des vis au mur

10 Collier isolant du clapet et de raccordement du conduit - Système ROCKWOOL Conlit Ductrock 90, ép. 60 mm

11 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm – le conduit doit être ancré des deux côtés de la construction
séparative coupe-feu, par exemple au moyen de profilés en L 30 × 30 × 3 mm– conformément aux instructions du fabricant ISOVER.


12 Colle ROCKWOOL Firepro - à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu


13 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73


Installation dans le mur sandwich


Dans le mur sandwich - Nappe à revêtement ablative avec panneaux résistants au feu **EI 90 (v_e i↔o) S**

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74









* Le système HILTI peut être remplacé par un système similaire avec une épaisseur, une densité et une classe de réaction au feu identiques ou supérieures, testé selon la norme EN 1366-3.

1 FDMQ
2 Construction mur sandwich - min. ép. 100 mm (Paroc AST S ou RUUKKI SPB W)
3 Panneau résistant au feu - min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H)
4 Connexion de fixation des panneaux - tige filetée M8 (la longueur de la tige filetée pour une construction sandwich de 100 mm est d'environ 150 mm, 2 grandes rondelles M8, 2 écrous M8). Les panneaux doivent être solidement fixées à la construction du mur sandwich !
5 Conduit
6 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
Nappe à revêtement ablative système HILTI*
7 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
8 Revêtement coupe-feu - ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du clapet
9 Mastic résistant au feu - (HILTI CFS-S ACR...) combler l'espace des deux côtés de la construction de séparation coupe-feu et autour du périmètre de la pénétration et du corps du clapet

Conduits verticaux

Rigips

- Le mur d´un conduit vertical répresente une construction de cloison verticale non portante répondant aux exigences coupe-feu double face. La paroi du conduit ne peut être montée que d'un seul côté. Aucun isolant minéral n'est utilisé dans la construction.
- Tout d'abord, la construction de support du conduit doit être aménagée. En dehors des autres constructions verticales, les sections périmétriques doivent être équipées d'étanchéité de raccordement en matériaux à réaction au feu A1 ou A2 (par exemple bandes de sol Orsil N/PP). Les sections périmétriques doivent être ancrées à l'aide de chevilles en acier Ø 6 mm (par exemple DN6 ou ZHOP) de portée 500 mm.
- Le cloisonnage est réalisé à l'aide de deux couches de panneaux Glasroc F Ridurit de 20 mm d'épaisseur, les panneaux sont orientés verticalement. La première couche des panneaux est fixée avec du TN 212 vis espacées de 200 mm pour la construction de support. Les panneaux sont montés sur des joints bout à bout serrés sans nécessiter de cimentation. La deuxième couche de gainage est vissée à la première couche de gainage à l'aide de vis Rodurit à filet carré 250 mm. Le retrait des joints de la première et de la deuxième couche de revêtement Ridurit est réglé à 600 mm verticalement et 300 mm horizontalement.


Assemblage avec une structure de support

- Les sections R-CW intermédiaires verticales sont fixées avec un espacement de 1 000 mm entre les sections R-UW et les sections R-CW périmétriques verticales.


Assemblage sans structure de support


- La largeur maximale de la paroi du conduit est dans ce cas de 2 mètres (longueur de la planche). Des carrés d'acier en tôle d'acier galvanisé 40/20/1 mm sont utilisés comme profilés périmétriques, ils sont ancrés au mur porteur à l'aide de chevilles en acier Ø 6 mm (par exemple DN6 ou ZHOP) espacées de 500 mm.


Assemblage avec une structure de support



Assemblage sans structure de support









- La solution Rigips est présentée ici à titre d'exemple. Alternativement, il est possible d'appliquer la solution de Knauf ou Promat. Dans ce cas, suivez les instructions du fabricant.


Dans le mur du conduit Rigips - mortier ou plâtre


EI 90 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Suivre les instructions du fabricant
- Toutes les spécifications et conditions techniques peuvent être trouvées sur www.rigips.cz











1 FDMQ
2 Mortier ou plâtre
3 Panneau résistant au feu ép. 20 mm Rigips Glasroc F Ridurit
4 Profilé U en acier Rigips R-UW 50 ou Rigips R-CW 50
5 Vis Rigips Ridurit TX 3,5x35 mm
6 Panneau résistant au feu supplémentaire ép. 20 mm Rigips Glasroc F Ridurit
7 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
8 Conduit


Dans le mur du conduit Rigips - cadre de montage E1


EI 90 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement→ voir page 74
- Suivre les instructions du fabricant
- Toutes les spécifications et conditions techniques peuvent être trouvées sur www.rigips.cz
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément
- Pour plus de détails sur le cadre → voir page 51









1 FDMQ
2 Cadre de montage E1
3 Support (matériel de fixation inclus dans la livraison du cadre)
4 Remplissez les vides avec de la colle PROMAT K84
5 Panneau résistant au feu ép. 20 mm Rigips Glasroc F Ridurit
6 Vis Rigips Ridurit TX 3,5x35 mm
7 Panneau résistant au feu supplémentaire ép. 20 mm Rigips Glasroc F Ridurit
8 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
9 Conduit
10 Vis 4x16 mm pour fixer le support au cadre
11 Vis 5x60 mm pour fixer le support à la construction

Nombre de supports X = ZA + ZB **Nombre de vis Y = 2 x X**


Côté A	Nombre de supports ZA	Côté B	Nombre de supports ZB
A ≤ 500	4	B ≤ 500	0
500 < A ≤ 1000	6	500 < B ≤ 800	4
1000 < A ≤ 1500	8		


Dans le plafond massif


Dans le plafond massif - mortier ou plâtre


EI 90 (h_o i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le clapet peut être installé des deux côtés de la construction, c'est-à-dire par le dessus ou par le dessous du plafond.











1 FDMQ
2 Plafond massif
3 Mortier ou plâtre
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Conduit


Dans le plafond massif - 2 clapets en batterie - mortier ou plâtre


EI 90 (h_o i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le clapet peut être installé des deux côtés de la construction, c'est-à-dire par le dessus ou par le dessous du plafond.











1 FDMQ
2 Plafond massif
3 Mortier ou plâtre
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Conduit
6 Profilé U type 3
7 Profilé U type 1
8 Vis TEK 4,8x18 mm (pas ≤ 200 mm)
9 Ruban en céramique
10 Panneau isolant en laine minérale - recommandé pour faciliter le remplissage du joint avec du plâtre/mortier.


Dans le plafond massif - 4 clapets en batterie - mortier ou plâtre


EI 90 (h_o i↔o) S


- Le clapet peut être installé des deux côtés de la construction, c'est-à-dire par le dessus ou par le dessous du plafond.



























1 FDMQ
2 Plafond massif
3 Mortier ou plâtre
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Conduit
6 Profilé U type 2
7 Profilé U type 4
8 Profilé U type 1
9 Profilé U type 3
10 Vis TEK 4,8x18 mm (pas ≤ 200 mm)
11 Ruban en céramique
12 Panneau isolant en laine minérale - recommandé pour faciliter le remplissage du joint avec du plâtre/mortier.


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74


Dans le plafond massif - Nappe à revêtement ablative


EI 90 (h_o i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le clapet peut être installé des deux côtés de la construction, c'est-à-dire par le dessus ou par le dessous du plafond.











* Le système HILTI peut être remplacé par un système similaire avec une épaisseur, une densité et une classe de réaction au feu identiques ou supérieures, testé selon la norme EN 1366-3.


1 FDMQ
2 Plafond massif
3 Conduit
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Panneau de protection – ép. min. 30 mm, densité min. 750 kg/m³ (e.g. PROMATECT-MST) → voir page 85
Nappe à revêtement ablative système HILTI*
6 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
7 Revêtement coupe-feu - ép. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - le revêtement est appliqué sur la construction de support et sur le corps du clapet
8 Mastic résistant au feu - (HILTI CFS-S ACR...) combler l'espace des deux côtés de la construction de séparation coupe-feu et autour du périmètre de la pénétration et du corps du clapet


Dans le plafond massif - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu **EI 90 (h_o i↔o) S**

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le clapet peut être installé des deux côtés de la construction, c'est-à-dire par le dessus ou par le dessous du plafond.










1 FDMQ
2 Plafond massif
3 Laine minérale densité - densité min. 140 kg/m³ (e.g. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
4 Revêtement résistant au feu - ép. 1 mm (e.g. PROMASTOP-I)
5 Panneau résistant au feu - min. ép. 15 mm, densité min. 870 kg/m³ (e.g. PROMATECT-H)
6 Vis 4x50 mm - les vis doivent être fixées dans la construction du mur; utiliser des ancrages en acier si necessaire
7 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
8 Conduit

Déporté du plafond massif

Déporté du plafond massif - Laine minérale ROCKWOOL - laine minérale avec revêtement résistant au feu et panneaux résistants au feu

EI 90 (h_o i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- La distance minimale et maximale entre le plafond massif et le clapet coupe-feu est illimitée.
- Lors de l'installation de l'isolant, suivez les instructions du fabricant ROCKWOOL.
- Le clapet et le conduit doivent être suspendus séparément.
- Le conduit doit être suspendu des deux côtés du clapet selon des règles nationales.
- Le conduit entre le clapet coupe-feu et la construction de séparation coupe-feu doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage, ou d'un autre système d'ancrage selon des normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Au point de pénétration, le conduit doit être fixé à la structure de séparation coupe-feu.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Si la tige filetée est située à l'intérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et le conduit est de 30 mm maximum.
- Si la tige filetée est située à l'extérieur de l'isolation du conduit, la distance entre la tige filetée et l'isolation est de max. 40 mm.
- Si le clapet est installé déporté de la construction de séparation coupe-feu et qu'un côté du clapet A ≥ 800 mm, un cadre de renfort VRM-Q doit être utilisé → voir page 84
- Le clapet peut être installé des deux côtés de la construction, c'est-à-dire par le dessus ou par le dessous du plafond.





1 FDMQ
2 Plafond massif
3 Mortier ou plâtre
4 VRM-Q → voir page 84
5 Panneau isolant en laine minérale, avec traitement de surface en feuille d'aluminium, min. épaisseur 60 mm, min. densité 300 kg/m³ (Système ROCKWOOL Conlit Ductrock 90)
6 Collier isolant pour pénétration de conduit - Système ROCKWOOL Conlit Ductrock 90, ép. 60 mm - collé (pos. 9) et fixé avec des vis au mur
7 Collier isolant du clapet et de raccordement du conduit - Système ROCKWOOL Conlit Ductrock 90, ép. 60 mm
8 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm – le conduit doit être ancré des deux côtés de la construction
séparative coupe-feu, par exemple au moyen de profilés en L 30 × 30 × 3 mm– conformément aux instructions du fabricant ISOVER.
9 Colle ROCKWOOL Firepro - à appliquer sur l'isolant pour le fixer à la construction de séparation coupe-feu
10 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73


Déporté du plafond massif - bétonnage


EI 90 (h_o i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le conduit doit être suspendu ou soutenu des deux côtés du clapet toute en respectant les règles nationales
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.










1 FDMQ
2 Plafond massif
3 Béton B20
4 Barre d'armature - tige d'acier Ø 6 mm, maille de 100 mm
5 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm


Cadres de montage

Liste des cadres de montage et des options d'installation									
Cadre de montage	Épaisseur du paroi (mm)								
	Mur massif			Mur en plaques de plâtre			Plafond massif		
	Dans le mur	Déporté du mur	Sur le mur	Dans le mur	Déporté du mur	Sur le mur	Dans le mur	Déporté du mur	Sur le mur
E1	≥ 100	–	–	≥ 100	–	–	≥ 150	–	–
E2	≥ 100	–	–	–	–	–	≥ 150	–	–
E3	–	–	–	≥ 100	–	–	–	–	–
E4	–	–	≥ 100	–	–	≥ 100	–	≥ 150	≥ 150
E5	–	–	–	≥ 100	–	–	–	–	–
E6	–	≥ 100	–	–	–	–	–	≥ 150	–


Cadre de montage E1



Cadre de montage E2




Cadre de montage E3



Cadre de montage E4



Cadre de montage E5



Cadre de montage E6





- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément

Cadre de montage E1

- Le cadre de montage E1 est conçu pour une installation sans scellement supplémentaire de la pénétration dans:
  - Mur massif
  - Mur en plaques de plâtre
  - Plafond massif
- Le cadre de montage est équipé d'un joint intumescent à l'intérieur et à l'extérieur. Cette étanchéité comble l'espace entre le corps du clapet et l´espace entre le cadre de montage et la construction en cas d'incendie.
- **Mur massif/Mur en plaques de plâtre ép. 100 mm ou Plafond massif ép. 150 mm**
- Matériel:
  - Cadre de montage - panneaux de silicate de calcium
  - Fixations - acier galvanisé

Cadre de montage E1








Dans le mur massif - cadre de montage E1

EI 90 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément







1 FDMQ
2 Cadre de montage
3 Support (matériel de fixation inclus dans la livraison du cadre)
4 Remplissez les vides avec de la colle PROMAT K84
5 Conduit
6 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
7 Mur massif
8 Vis 4x16 mm pour fixer le support au cadre
9 Vis 5x60 mm pour fixer le support à la construction


Nombre de supports X = ZA + ZB **Nombre de vis Y = 2 x X**

Côté A	Nombre de supports ZA	Côté B	Nombre de supports ZB
A ≤ 500	4	B ≤ 500	0
500 < A ≤ 1000	6	500 < B ≤ 800	4
1000 < A ≤ 1500	8		


Mur en plaques de plâtre - cadre de montage E1


EI 90 (v_e i↔o) S


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.



Détail du mur > 100 mm







1 FDMQ
2 Cadre de montage
3 Support (matériel de fixation inclus dans la livraison du cadre)
4 Remplissez les vides avec de la colle PROMAT K84
5 Conduit
6 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
7 Mur en plaques de plâtre
8 Vis 4x16 mm pour fixer le support au cadre
9 Vis 5x60 mm pour fixer le support à la construction
10 Planches supplémentaires en plaques de plâtre


Nombre de supports X = ZA + ZB **Nombre de vis Y = 2 x X**


Côté A	Nombre de supports ZA	Côté B	Nombre de supports ZB
A ≤ 500	4	B ≤ 500	0
500 < A ≤ 1000	6	500 < B ≤ 800	4
1000 < A ≤ 1500	8		


Plafond massif - cadre de montage E1

EI 90 (h_o i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément
- Le clapet peut être installé des deux côtés de la construction, c'est-à-dire par le dessus ou par le dessous du plafond.







1 FDMQ
2 Cadre de montage
3 Support (matériel de fixation inclus dans la livraison du cadre)
4 Remplissez les vides avec de la colle PROMAT K84
5 Conduit
6 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
7 Plafond massif
8 Vis 4x16 mm pour fixer le support au cadre
9 Vis 5x60 mm pour fixer le support à la construction


Nombre de supports X = ZA + ZB **Nombre de vis Y = 2 x X**


Côté A	Nombre de supports ZA	Côté B	Nombre de supports ZB
A ≤ 500	4	B ≤ 500	0
500 < A ≤ 1000	6	500 < B ≤ 800	4
1000 < A ≤ 1500	8		

Cadre de montage E2

- Le cadre de montage E2 est conçu pour être installé avec un insert en acier et avec du mortier ou du gypse dans:
  - Mur massif
  - Plafond massif
- Le clapet est équipé d'un joint intumescent sur le corps. Ce joint comble l'espace entre l'insert en acier et le clapet en cas d'incendie.
- **Mur massif ép. 100 mm ou Plafond massif ép. 150 mm**
- Matériel:
  - Cadre de montage - acier galvanisé
  - Fixations - acier galvanisé

Cadre de montage E2








Dans le mur massif - cadre de montage E2


EI 90 (v_e i↔o) S


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le cadre d'installation peut être livré uniquement monté sur le clapet













1 FDMQ
2 Cadre de montage
3 Montage du clapet sur cadre (livré avec le cadre)
4 Conduit
5 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
6 Mur massif
7 Mortier ou plâtre


Dans le plafond massif - cadre de montage E2


EI 90 (h_o i↔o) S


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le cadre d'installation peut être livré uniquement monté sur le clapet
- Le clapet peut être installé des deux côtés de la construction, c'est-à-dire par le dessus ou par le dessous du plafond.













1 FDMQ
2 Cadre de montage
3 Montage du clapet sur cadre (livré avec le cadre)
4 Conduit
5 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
6 Plafond massif
7 Mortier ou plâtre

Cadre de montage E3

- Le cadre de montage E3 est conçu pour être installé dans:
  - Mur en plaques de plâtre
- Le clapet est équipé d'une bande intumescent sur le corp. Cette bande comble l'espace entre le corps du clapet et le cadre en cas d'incendie. Le cadre est équipé d'un joint intumescent côté extérieur. Ce scellement comble le vide entre la cadre et la construction en cas d'incendie.
- **Mur en plaques de plâtre ép. 100 mm**
- Matériel:
  - Cadre de montage - panneaux de silicate de calcium et acier galvanisé
  - Fixations - acier galvanisé

Cadre de montage E3








Dans le mur en plaques de plâtre - cadre de montage E3

EI 90 (v_e i↔o) S


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le cadre d'installation peut être livré uniquement monté sur le clapet
- L´ouverture d´installation est bordée avec le profile UW/CW.









Détail du mur > 100 mm







1 FDMQ
2 Cadre de montage
3 Support (matériel de fixation inclus dans la livraison du cadre)
4 Montage du clapet sur cadre (livré avec le cadre)
5 Conduit
6 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
7 Mur en plaques de plâtre
8 Vis 5x60 mm pour fixer le support à la construction
9 Planches supplémentaires en plaques de plâtre

Nombre de supports X = ZA + ZB **Nombre de vis Y = 2 x X**


Côté A	Nombre de supports ZA	Côté B	Nombre de supports ZB
A ≤ 500	4	B ≤ 500	0
500 < A ≤ 1000	6	500 < B ≤ 800	4
1000 < A ≤ 1500	8		

Cadre de montage E4

- Le cadre de montage E4 est conçu pour être installé:
  - Mur massif
  - Plafond massif
  - Déporté du plafond massif par bétonnage
- Le cadre d'installation est équipé d'un joint intumescent à l'intérieur. Ce joint comble l'espace entre le corps du registre et le cadre en cas d'incendie.
- Matériel:
  - Cadre de montage - panneaux de silicate de calcium
  - Fixations - acier galvanisé

Cadre de montage E4








Sur le mur massif - cadre de montage E4

EI 90 (v_e i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément









1 FDMQ
2 Cadre d'installation - appliquer le mastic HILTI CFS-S ACR sur toute la zone et le coller sur la construction coupe-feu
3 Conduit
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Mur massif
6 Trous pour fixer le cadre avec des tiges filetées ou des chevilles en acier (le matériel de fixation du cadre n'est pas inclus)


Sur le plafond massif - cadre de montage E4

EI 90 (h_o i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément
- Le clapet peut être installé des deux côtés de la construction, c'est-à-dire par le dessus ou par le dessous du plafond.









1 FDMQ
2 Cadre d'installation - appliquer le mastic HILTI CFS-S ACR sur toute la zone et le coller sur la construction coupe-feu
3 Conduit
4 Profilé avec une tige filetée → voir pages 70 à 73
5 Plafond massif
6 Trous pour fixer le cadre avec des tiges filetées ou des chevilles en acier (le matériel de fixation du cadre n'est pas inclus)


Déporté du plafond massif - bétonnage - cadre de montage E4


EI 90 (h_o i↔o) S

- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le conduit doit être suspendu ou soutenu des deux côtés du clapet toute en respectant les règles nationales
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu et du système de gaines → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément











1 FDMQ
2 Cadre d'installation - appliquer le mastic HILTI CFS-S ACR sur toute la zone et le coller sur la construction coupe-feu
3 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm
4 Plafond massif
5 Béton B20
6 Barre d'armature - tige d'acier Ø 6 mm, maille de 100 mm
7 Trous pour fixer le cadre avec des tiges filetées ou des chevilles en acier (le matériel de fixation du cadre n'est pas inclus)

Cadre de montage E5

- Le cadre d'installation E5 est conçu pour une installation sans scellement supplémentaire de la pénétration pour:
  - Installation dans le mur en plaques de plâtre, sous plafond mobile, avec le maximum jeu de 40 mm
  - Épaisseur du mur de 100 ou ≥ 115 mm
- Le cadre de montage est équipé d'un joint intumescent à l'intérieur et à l'extérieur. Cette étanchéité comble l'espace entre le corps du clapet et l´espace entre le cadre de montage et la construction en cas d'incendie.
- La position du clapet peut être directement sous plafond ou à une distance maximale de 80 mm du plafond
- Matériel:
  - Cadre de montage - panneaux de silicate de calcium et acier galvanisé
  - Fixations - acier galvanisé

Cadre de montage E5







Dans le mur en plaques de plâtre - sous plafond mobile - cadre de montage E5


Installation directement sous plafond mobile

EI 90 (v_e i↔o) S

- Instructions détaillées pour l'installation du cadre E5 → see manual
- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément
- La construction en plaques de plâtre doit être réalisée conformément aux spécifications du fabricant du système mural.








Cadre de montage	W [mm]	Z [mm]
E5	B + 224 + X	A + 208 + (2 x F)


- X = jeu de plafond ≤ 40 mm
- F = l´espace entre le cadre (promaseal) et le profilé = 2 à 5 mm


Installation à une distance maximale de 80 mm du plafond mobile

EI 90 (v_e i↔o) S

- Instructions détaillées pour l'installation du cadre E5 → see manual
- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément
- La construction en plaques de plâtre doit être réalisée conformément aux spécifications du fabricant du système mural.







Cadre de montage	W [mm]	Z [mm]
E5	B + 224 + X + Y	A + 208 + (2 x F)

* Largeur des planches pour cadre E5 = 110 mm


- X = jeu de plafond ≤ 40 mm
- Y = distance maximale de 80 mm du plafond mobile
- F = l´espace entre le cadre (promaseal) et le profilé = 2 à 5 mm

Cadre de montage E6

- Le cadre de motage E6 est conçu pour une installation sans scellement supplémentaire de la pénétration dans:
  - Installation déporté d'une construction de mur/plafond massif avec isolation par des panneaux résistant au feu.
- Le cadre d'installation est équipé d'un joint intumescent à l'intérieur. Ce joint comble l'espace entre le corps du registre et le cadre en cas d'incendie.
- Matériel:
  - Cadre de montage - panneaux de silicate de calcium
  - Fixations - acier galvanisé

Cadre de montage E6







Déporté du mur massif - insulation de panneaux résistants au feu - mortier ou plâtre - cadre de montage E6


EI 90 (v_e i↔o) S


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- La distance minimale et maximale entre le mur et le clapet coupe-feu est illimitée.
- La construction de panneaux résistants au feu (isolation) doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage ou autre système de montage, conformément aux normes nationales.
- Le conduit à l'intérieur de l'isolation doit être convenablement soutenu. L'isolant doit être suspendu au point de support du conduit à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu, du système de conduits et de l'isolation → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément.






Panneaux de conduit





Panneaux de cadre



1 FDMQ

2 Cadre de montage

3 Isolation en silicate de calcium - min. épaisseur 40 mm, densité min. 450 kg/m³ (par exemple PROMATECT-L). Toutes les pièces sont collées avec de la colle Promat K84 et fixées avec des vis 4x80 mm

4 Panneau supplémentaire en silicate de calcium - min. épaisseur 40 mm, densité min. 450 kg/m³ (par exemple PROMATECT-L). Appliquer le mastic HILTI CFS-S ACR sur toute la zone et le fixer avec des vis 4x80 mm

5 Vis 4x80 mm - les vis doivent être solidement fixées dans la construction du mur, si nécessaire utiliser des chevilles en acier

6 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm – le conduit doit être ancré des deux côtés de la construction séparative coupe-feu, par exemple au moyen de profilés en L 30 × 30 × 3 mm– conformément aux instructions du fabricant ISOVER.


7 Poutre avec tige filetée → voir pages 70 à 73


8 Mur massif


9 Mortier ou plâtre

Déporté du plafond massif - insulation de panneaux résistants au feu - mortier ou plâtre - cadre de montage E6 **EI 90 (h_o i↔o) S**


- Installation du conduit de raccordement → voir page 74
- La distance minimale et maximale entre le plafond massif et le clapet coupe-feu est illimitée.
- La construction de panneaux résistants au feu (isolation) doit être suspendu à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage ou autre système de montage, conformément aux normes nationales.
- La charge du système de suspension dépend du poids du clapet coupe-feu, du système de conduits et de l'isolation → voir page 70
- La distance max. entre deux systèmes de suspension est de 1500 mm.
- Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu de manière à exclure absolument tout transfert de charge du conduit suivant vers le clapet coupe-feu. Le conduit adjacent doit être suspendu ou soutenu, comme l'exigent les fournisseurs de conduits.
- Le cadre de montage peut être installé sur le clapet ou livré séparément.
- Le clapet peut être installé des deux côtés de la construction, c'est-à-dire par le dessus ou par le dessous du plafond.








Panneaux de conduit



Panneaux de cadre



1 FDMQ

2 Cadre de montage

3 Isolation en silicate de calcium - min. épaisseur 40 mm, densité min. 450 kg/m³ (par exemple PROMATECT-L). Toutes les pièces sont collées avec de la colle Promat K84 et fixées avec des vis 4x80 mm

4 Panneau supplémentaire en silicate de calcium - min. épaisseur 40 mm, densité min. 450 kg/m³ (par exemple PROMATECT-L). Appliquer le mastic HILTI CFS-S ACR sur toute la zone et le fixer avec des vis 4x80 mm

5 Vis 4x80 mm - les vis doivent être solidement fixées dans la construction du mur, si nécessaire utiliser des chevilles en acier

6 Conduit d'air standard, en tôle galvanisée min. épaisseur 0,8 mm – le conduit doit être ancré des deux côtés de la construction séparative coupe-feu, par exemple au moyen de profilés en L 30 × 30 × 3 mm– conformément aux instructions du fabricant ISOVER.

7 Poutre avec tige filetée → voir pages 70 à 73

8 Plafond massif


9 Mortier ou plâtre

V. SYSTÈMES DE SUSPENSION


Montage au plafond


- Les clapets doivent être suspendus à l'aide de tiges filetées et de profilés de montage. Leur dimensionnement dépend du poids du clapet.
- Les clapets et les conduits doivent être suspendus séparément.
- Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu de manière à ce que tout transfert de la charge aux brides du clapet soit absolument exclue. Le conduit de raccordement doit être suspendu ou soutenu selon les exigences du fournisseur de conduits.

Exemples d'ancrage à la construction du plafond



Plaques de charnière






- En cas de doute, consultez toujours un spécialiste des ancrages tel que Halfen ou Hilti.


1 Tige filetée M8 - M20
2 Écrou M8 - M20
3 Rondelle pour M8 - M20
4 Écrou d'accouplement M8 - M20
5 Ancre
6 Plaque d´ancre - min. épaisseur 10 mm
7 Vis à béton testée pour la résistance au feu R30-R90, max. tension jusqu'à 0,75 KN (longueur 35 mm)

Capacités de charge des tiges filetées pour la résistance au feu 60 min. < t ≤ 120 min.

Taille	As [mm²]	Poids [kg]	
		pour 1 tige	pour 2 tiges
M8	36,6	22	44
M10	58	35	70
M12	84,3	52	104
M16	157	96	192
M18	192	117	234
M20	245	150	300

Placement des supports de montage







1 FDMQ
2 Tige filetée M8 - M12
3 Prise en charge HILTI MQ-41 ou MQ-41/3
4 Plaque alésée HILTI MQZ-L
5 Rondelle pour M8 - M12
6 Écrou M8 - M12

Exemple de fixation du clapet FDMQ au mur

Clapet dans un mur massif



Clapet dans un mur en paneau de plâtre




Grille de profilés U

1 Mur massif
2 Mur en plaques de plâtre
3 FDMQ
4 Conduit
5 Pénétration
6 Profilé avec une tige filetée → voir page 71
7 Elément de fixation/support en acier pour relier le clapet au mur (accessoires en option MANDIK, a.s. ou tôle épaisseur min. 2 mm et largeur min. 60 mm)
8 Écrou M8 avec ancrage
9 Vis à tête hexagonale
10 Trous d'installation
11 Ensemble vis M6 (vis M6x10, écrou M6)
12 Grille de profilés U avec remplie par des paneaux en plâtre

- La méthode de fixation doit respecter les exigences minimales de fixation et de raccordement des conduits conformément aux réglementations nationales. De plus, les éléments peuvent être suspendus par le haut, soutenus par le bas ou fixés sur le côté.

Exemple de fixation du clapet FDMQ au plafond


Clapet dans un plafond massif




1 Plafond massif
2 FDMQ
3 Conduit
4 Pénétration
5 Profilé avec une tige filetée → voir page 71
6 Elément de fixation/support en acier pour relier le clapet au mur (accessoires en option MANDIK, a.s. ou tôle épaisseur min. 2 mm et largeur min. 60 mm)
7 Écrou M8 avec ancrage
8 Trous d'installation
9 Ensemble vis M6 (vis M6x10, écrou M6)


- La méthode de fixation doit respecter les exigences minimales de fixation et de raccordement des conduits conformément aux réglementations nationales. De plus, les éléments peuvent être suspendus par le haut, soutenus par le bas ou fixés sur le côté.

Exemple de raccordement de conduits





Connexion électriquement conductrice*



* min. une des 2 connexions doit être électriquement conductrice

1 FDMQ
2 Conduit
3 Rallonge (si nécessaire)
4 Amortisseur de vibrations
5 Pince en acier min. vis M8
6 Ensemble vis M8 (vis M8x20 mm, 2 rondelles dentées M8, écrou M8) *
7 Ruban en céramique
8 Rondelle frein dentée M8
9 Fil de liaison de protection

VI. AÉRODYNAMIQUE ET ACOUSTIQUE


Perte de charge

Calcul de la perte de charge du clapet

$$\Delta p = \xi \cdot \rho \cdot \frac{w^2}{2}$$

Δp	[Pa]	perte de charge
w	[m/s]	vitesse moyenne à travers la section nominale du conduit
ρ	[kg/m³]	densité d´air
ξ	[-]	coefficient de la perte de charge locale → voir page 76

Graphique de la perte de charge du clapet pour la densité d´air ρ = 1,2 kg/m³



Coefficient de la perte de charge locale

	A													
B	**150**	**180**	**200**	**225**	**250**	**280**	**300**	**315**	**355**	**400**	**450**	**500**	**550**	**560**
150	2,742	2,575	2,399	2,320	2,219	2,105	2,047	1,954	1,885	1,811	1,753	1,703	1,686	1,665
180	2,132	1,992	1,864	1,795	1,721	1,636	1,575	1,502	1,440	1,387	1,342	1,308	1,290	1,275
200	1,691	1,580	1,477	1,417	1,363	1,288	1,244	1,186	1,136	1,094	1,059	1,030	1,017	1,005
225	1,338	1,288	1,161	1,052	1,031	1,003	0,972	0,938	0,892	0,847	0,833	0,806	0,783	0,774
250	1,118	1,042	0,969	0,934	0,902	0,852	0,807	0,776	0,741	0,715	0,691	0,673	0,661	0,655
280	1,030	0,938	0,911	0,873	0,842	0,801	0,752	0,710	0,662	0,641	0,623	0,612	0,605	0,591
300	0,954	0,868	0,821	0,789	0,754	0,710	0,668	0,621	0,594	0,582	0,551	0,543	0,538	0,535
315	0,797	0,740	0,690	0,667	0,639	0,606	0,570	0,548	0,524	0,503	0,486	0,473	0,464	0,460
355	0,685	0,638	0,595	0,568	0,545	0,518	0,492	0,472	0,450	0,433	0,418	0,406	0,399	0,395
400	0,602	0,561	0,522	0,498	0,479	0,453	0,436	0,413	0,395	0,378	0,366	0,355	0,349	0,345
450	0,538	0,500	0,465	0,446	0,429	0,408	0,384	0,367	0,351	0,337	0,325	0,315	0,313	0,307
500	0,491	0,456	0,423	0,407	0,394	0,369	0,352	0,334	0,319	0,306	0,296	0,287	0,284	0,280
550	0,470	0,436	0,404	0,388	0,374	0,352	0,330	0,313	0,304	0,288	0,277	0,275	0,267	0,264
560	0,450	0,417	0,388	0,374	0,356	0,335	0,321	0,305	0,291	0,279	0,270	0,262	0,259	0,255
600	0,423	0,394	0,370	0,354	0,342	0,321	0,304	0,290	0,278	0,271	0,260	0,249	0,244	0,235
630	0,414	0,384	0,357	0,344	0,331	0,311	0,295	0,281	0,268	0,258	0,248	0,241	0,229	0,234
650	–	0,366	0,344	0,330	0,318	0,299	0,287	0,274	0,257	0,248	0,242	0,232	0,221	0,225
700	–	0,363	0,337	0,323	0,311	0,296	0,280	0,266	0,254	0,242	0,236	0,227	0,215	0,214
710	–	0,357	0,332	0,319	0,306	0,291	0,276	0,260	0,249	0,239	0,230	0,223	0,212	0,212
750	–	0,344	0,320	0,312	0,300	0,278	0,263	0,252	0,239	0,231	0,223	0,216	0,213	0,209
800	–	0,335	0,311	0,301	0,289	0,274	0,257	0,244	0,233	0,223	0,215	0,209	0,205	0,203

	A												
B	**600**	**630**	**650**	**700**	**710**	**750**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1250**	**1400**	**1500**
150	1,644	1,628	1,622	1,609	1,605	1,591	1,580	1,551	1,535	–	–	–	–
180	1,261	1,246	1,234	1,225	1,219	1,208	1,197	1,177	1,162	1,148	1,136	1,124	1,117
200	0,989	0,981	0,970	0,963	0,960	0,951	0,942	0,926	0,914	0,903	0,892	0,884	0,878
225	0,768	0,757	0,739	0,732	0,724	0,718	0,712	0,699	0,690	0,681	0,666	0,654	0,650
250	0,649	0,639	0,631	0,630	0,625	0,620	0,613	0,602	0,595	0,587	0,580	0,574	0,571
280	0,586	0,583	0,561	0,556	0,551	0,546	0,539	0,532	0,524	0,512	0,499	0,491	0,482
300	0,522	0,508	0,504	0,503	0,502	0,496	0,488	0,480	0,465	0,455	0,449	0,447	0,440
315	0,454	0,449	0,443	0,441	0,439	0,433	0,430	0,423	0,417	0,412	0,407	0,402	0,400
355	0,391	0,386	0,380	0,378	0,377	0,372	0,370	0,363	0,358	0,353	0,349	0,345	0,343
400	0,342	0,337	0,331	0,330	0,329	0,325	0,323	0,316	0,312	0,308	0,305	0,302	0,299
450	0,303	0,299	0,295	0,294	0,293	0,290	0,286	0,281	0,278	0,274	0,271	0,267	0,266
500	0,275	0,272	0,271	0,268	0,266	0,263	0,261	0,256	0,252	0,249	0,246	0,244	0,242
550	0,261	0,258	0,253	0,248	0,246	0,244	0,243	0,238	0,235	0,232	0,227	0,224	0,223
560	0,253	0,249	0,246	0,245	0,243	0,240	0,238	0,234	0,230	0,227	0,224	0,222	0,221
600	0,233	0,232	0,230	0,229	0,228	0,224	0,220	0,218	0,214	0,211	0,208	0,206	0,204
630	0,232	0,229	0,226	0,225	0,224	0,221	0,218	0,215	0,212	0,209	0,206	0,204	0,202
650	0,222	0,219	0,217	0,215	0,214	0,212	0,209	0,203	0,201	0,199	0,194	0,191	0,189
700	0,212	0,212	0,211	0,210	0,208	0,206	0,204	0,201	0,198	0,196	0,193	0,190	0,188
710	0,210	0,210	0,209	0,208	0,207	0,205	0,203	0,199	0,195	0,193	0,191	0,189	0,187
750	0,205	0,202	0,200	0,199	0,198	0,197	0,195	0,191	0,187	0,184	0,182	0,180	0,178
800	0,200	0,198	0,196	0,195	0,194	0,192	0,189	0,186	0,183	0,181	0,178	0,177	0,176

Acoustique

Niveau de puissance acoustique corrigé avec le filtre A

$$L_{WA} = L_{W1} + 10 \log(S) + K_A$$

L_{WA}	[dB(A)]	niveau de puissance acoustique corrigé avec le filtre A
L_{W1}	[dB]	niveau de puissance acoustique L_{W1} par 1 m^2
S	[m^2]	section nominale du conduit
K_A	[dB]	correction par filtre A

Niveau de puissance acoustique en bandes d'octave

$$L_{Woct} = L_{W1} + 10 \log(S) + L_{rel}$$

L_{Woct}	[dB]	niveau de puissance acoustique en bande d´octave donnée
L_{W1}	[dB]	niveau de puissance acoustique L_{W1} par 1 m^2
S	[m^2]	section nominale du conduit
L_{rel}	[dB]	niveau relatif exprimant la forme du spectre

Tableaux de valeurs acoustiques

Niveau de puissance acoustique L_{W1}[dB] par 1 m^2 de la section nominale du conduit

	ξ [-]																
w [m/s]	**0,2**	**0,3**	**0,4**	**0,5**	**0,6**	**0,7**	**0,8**	**0,9**	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**8**	**10**
2	15,5	18,7	20,9	22,6	24	25,2	26,3	27,2	28	31,2	33,4	35,1	36,5	38,8	40,5	44,2	45,9
3	26,1	29,2	31,5	33,2	34,6	35,8	36,9	37,8	38,6	41,7	44	45,7	47,1	49,4	51,1	54,7	56,5
4	33,6	36,7	39	40,7	42,1	43,3	44,3	45,3	46,1	49,2	51,5	53,2	54,6	56,9	58,6	62,2	64
5	39,4	42,5	44,8	46,5	47,9	49,1	50,2	51,1	51,9	55	57,3	59	60,4	62,7	64,4	68	69,8
6	44,1	47,3	49,5	51,3	52,7	53,9	54,9	55,8	56,6	59,8	62	63,8	65,2	67,4	69,2	72,8	74,5
7	48,2	51,3	53,5	55,3	56,7	57,9	58,9	59,8	60,7	63,8	66,1	67,8	69,2	71,4	73,2	76,8	78,6
8	51,6	54,8	57	58,8	60,2	61,4	62,4	63,3	64,1	67,3	69,5	71,3	72,7	74,9	76,7	80,3	82
9	54,7	57,9	60,1	61,8	63,2	64,4	65,5	66,4	67,2	70,4	72,6	74,3	75,7	78	79,7	83,4	85,1
10	57,4	60,6	62,8	64,6	66	67,2	68,2	69,1	70	73,1	75,3	77,1	78,5	80,7	82,5	86,1	87,9
11	59,9	63,1	65,3	67,1	68,5	69,7	70,7	71,6	72,4	75,6	77,8	79,6	81	83,2	85	88,6	90,3
12	62,2	65,4	67,6	69,3	70,7	71,9	73	73,9	74,7	77,9	80,1	81,8	83,2	85,5	87,2	90,9	92,6

Correction par filtre A

w [m/s]	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
K_A [dB]	-15	-11,8	-9,8	-8,4	-7,3	-6,4	-5,7	-5	-4,5	-4	-3,6

Niveau relatif exprimant la forme du spectre L_{rel}

	f [Hz]							
w [m/s]	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
2	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9	-56,4
3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4	-48,9
4	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9
5	-4	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30,0	-40,3
6	-4,2	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4
7	-4,5	-3,9	-4,9	-7,5	-11,9	-17,9	-25,7	-35,1
8	-4,9	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2
9	-5,2	-3,9	-4,3	-6,4	-10,1	-15,6	-22,7	-31,5
10	-5,5	-4	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30
11	-5,9	-4,1	-4	-5,6	-8,9	-13,8	-20,4	-28,8
12	-6,2	-4,3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6

VII. MATÉRIAUX, REVÊTEMENTS

- Les corps des clapets sont fabriqués en tôle galvanisée sans traitement de surface supplémentaire.
- Les lames de clapets sont fabriqués à partir des panneaux à base de silicate de calcium résistants au feu sans amiante.
- Les mécanismes sont dotés d'un corps ou couvercle en plastique recyclable (PA6 pour le mécanisme manuel M et ABS pour MODULAR). Les pièces mécaniques de mécanismes sont en acier galvanisées, en acier inoxydable ou (uniquement pour MODULAR) en polyamide PA 6.
- Les fusibles thermiques sont en tôle de laiton d'une épaisseur de 0,5 mm, avec de 3 alliages de brasage pour la température de 72°C ou 104°C respectivement.
- Les attaches sont en acier galvanisé. Les ressorts sont en acier galvanisé ou en acier inoxydable.
- Selon la demande du client, les clapets peuvent être fabriqués en acier inoxydable.

  Spécifications pour la conception en acier inoxydable:

  - Classe A2 – Acier inoxydable alimentaire (AISI 304 – EN 1.4301)
  - Classe A4 – Acier inoxydable de qualité chimique (AISI 316, 316L – EN 1.4401, EN 1.4404)

  L'acier inoxydable correspondant est le matériau de tous les composants situés ou entrant dans l'espace intérieur du clapet (sauf le mécanisme MODULAR); les composants à l'extérieur du corps du clapet sont généralement constitués de tôle galvanisée, de composants mécaniques et de composants de cadre, des rivets, les vis de fixation du mécanisme manuel M (en galva pour MODULAR).

  Les composants suivants, y compris les fixations, étant fabriqués en acier inoxydable:

  1) Corps du clapet et tous les composants fixés en permanence
  2) Porte-lames comprenant les broches, plus les parties métalliques des lames
  3) Composants de contrôle du mouvement de la lame à l'intérieur du clapet (profil en L, goupille avec levier, tige, fixations)
  4) Pour un mécanisme manuel M: Pieces mécaniques comme le porte-fusible et le ressort entrant à l´intérieur du corps du clapet.
  5) Trappe de visite comprenant l'étrier et les fixations (s'ils font partie du couvercle)
  6) Palier pour transfert de couple du levier avec axe sur le profil en L de la lame (en AISI 440C).

  Informations Complémentaires:

  La lame du clapets est constituée de plaques de matériau Promatect-H, reliées par des clips en forme de U en acier à l'extérieur, scellées avec de la colle Promat K84.

  Le fusible thermique est identique pour toutes les variantes de matériaux des clapets. Sur spécification du client, le fusible thermique peut être fabriqué en tôle d'acier inoxydable A4 (AISI 316L).

  Les composants en plastique, en caoutchoucs, en élastomères et en silicone, les produits d'étanchéité, les bandes de mousse, les joints en vitrocéramique, les manchons coulissants, les roulements en laiton de la lame et les contacts de fin de course sont identiques pour toutes les variantes de matériaux des clapets.

  Certaines fixations et composants ne sont disponibles que dans une seule classe d'acier inoxydable; le type sera utilisé dans toutes les variantes en acier inoxydable.

  Les lames des clapets dans la variante pour environnements chimiques (classe A4) sont toujours traitées avec un revêtement (imprégnation) de Promat SR chimiquement résistant.

  Toute autre demande relative à la conception du clapet sera considérée comme atypique et sera traitée sur une base individuelle.

VIII. TRANSPORT, STOCKAGE ET GARANTIE

Termes logistiques

- Les clapets sont livrés sur palettes. En standard, les clapets sont enveloppés dans un film plastique pour les protéger pendant le transport et ne doivent pas être utilisés pour un stockage à long terme. Les changements de température pendant le transport peuvent provoquer de la condensation d'eau à l'intérieur de l'emballage et ainsi provoquer une corrosion des matériaux utilisés dans les clapets (par exemple corrosion blanche sur les articles zingués ou moisissure sur le silicate de calcium). Il est donc nécessaire de retirer l'emballage de transport immédiatement après le déchargement pour permettre à l'air de circuler autour du produit.
- Les clapets doivent être stockés dans un environnement propre, sec, bien aéré et sans poussière, à l'abri de la lumière directe du soleil. Assurer une protection contre l'humidité et les températures extrêmes (température minimale de +5°C). Les clapets doivent être protégés contre les dommages mécaniques et accidentels avant l'installation.
- Un autre système d'emballage requis doit être approuvé et accepté par le fabricant. Le matériel d'emballage n'est pas retournable dans le cas où un autre système d'emballage (matériau) est requis et utilisé et il n'est pas inclus dans le prix final du clapet.
- Les clapets doivent être transportés par véhicules de fret sans exposition directe aux intempéries, aucun choc ne doit se produire et la température ambiante ne doit pas dépasser +50°C. Les clapets doivent être protégés contre les chocs lors du transport et de la manipulation. Pendant le transport, la lame du clapet doit être en position FERMÉ.
- Les clapets doivent être stockés à l'intérieur dans un environnement exempt de vapeurs, gaz ou poussières agressives. La température intérieure doit être comprise entre -30°C et +50°C et l'humidité relative maximale doit être de 95 %.

Garanties

- Le fabricant accorde une garantie de 24 mois à compter de la date d'expédition.
- La garantie du fabricant sur les clapets coupe-feu FDMQ est totalement nulle si les dispositifs d'actionnement, de fermeture et de commande sont manipulés de manière non professionnelle par des travailleurs non formés ou si des composants électriques, par exemple les contacts de fins de course, sont démontés.
- La garantie est annulée si les clapets sont utilisés dans des buts, systèmes et conditions de travail autres que ceux autorisés par les présentes conditions techniques ou si les clapets sont mécaniquement endommagés lors de la manipulation.
- Si les clapets sont endommagés lors du transport, un procès-verbal doit être établi auprès du transporteur à la réception pour des réclamations ultérieures.


IX. INSTALLATION, UTILISATION ET MAINTENANCE

- L'installation, la maintenance et le contrôle du fonctionnement du clapet ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée et formée, c'est-à-dire « PERSONNE AUTORISÉE », et selon la documentation du fabricant. Tous les travaux effectués sur les clapets coupe-feu doivent être effectués conformément aux normes, lois et règlements internationales, nationales et locales.
- Lors de l'installation du clapet, toutes les normes et directives de sécurité en vigueur doivent être respectées.
- Pour garantir un fonctionnement fiable du clapet, il est nécessaire d'éviter de bloquer le mécanisme d'actionnement et les surfaces de contact avec de la poussière, des fibres, des matériaux collants et des solvants collectés.
- Les joints à bride et à vis doivent être connectés de manière conductrice pour protéger contre tout contact dangereux. 2 rondelles de blocage galvanisées placées sous la tête d'une vis et un écrou fixé sont utilisés pour la connexion conductrice.


Installation / fixation du clapet

- Le corps du clapet ne doit pas être déformé au cours du maçonnage.
- Une fois le clapet intégré, la lame du clapet ne doit pas grincer sur le corps du clapet ou sur les surfaces du conduit lors de l'ouverture ou de la fermeture.

Protection du corps du clapet contre le flambage lors de l'installation; crucial pour des grandes tailles de clapets!



MAL!



Renforcement du corps de clapet avec poutres en bois

Mécanisme MODULAR – remplacement ou ajout de modules

Procédure générale

Note: Pour simplement connecter le mécanisme et effectuer la mise en service voir les pages 7 et 86.


1) Mettre le clapet en position FERMÉ, par exemple en appuyant sur un bouton d'activation.
2) Ouvrir le couvercle de boîtier de connexion à l'aide d'un tournevis PH 2.
3) Retirez toutes les bornes de connexion des modules FDCU et FDCB de leur base (même dans le cas du mécanisme non connecté électriquement jusqu'à présent).
4) **Sécurité au travail:** Vérifiez à nouveau que le clapet est en position FERMÉ.
5) Retirez une vis M8x16 avec une clé 13, retirez la rondelle, le levier de réarmement et l'anneau de gouttière et rangez ces composants avec soin.
6) Retirez les 2 vis M5x6 avec le tournevis PH 2, retirez le couvercle du mécanisme.
7) Installez, remplacez ou réinitialisez le module concerné.
8) Remettez le couvercle du mécanisme et fixez-le avec les 2 vis.
9) Remettez l'anneau de gouttière, le levier de réarmement et la rondelle en place et fixez-les avec la vis.
10) Remettez les bornes de connexion à leur place.
11) Remettez le couvercle du boîtier de connexion et fixez-le avec les 2 vis.
12) Testez la fonction.
13) Si vous ajoutez des modules ou modifiez le type de module, mettez à jour l'étiquette située à l'extérieur du couvercle avec les autocollants livrés.

- **Attention:** Le remplacement ou l'ajout de modules doit être effectué par une personne compétente. Ne testez jamais le mécanisme sans tous les couvercles. Des modules mal sélectionnés entraîneront un dysfonctionnement du mécanisme. Un fonctionnement répété avec un module moteur ou un module ventouse mal sélectionnée ou mal contrôlé par télécommande peut provoquer des dommages mécaniques ou électriques.

Remplacement ou restauration du module fusible thermique


1) Faites pivoter le levier d'activation vers la position extrême gauche. Vous pouvez le sécuriser comme indiqué ci-dessous.
2) Remplacez ou réinitialisez le module et fixez-le avec une vis M5x6 à tête PH 2 (vis livrée avec le module de remplacement).
3) Pour finir, déverrouillez le levier d'activation.

- **Attention:** Le fonctionnement du clapet n'est autorisé qu'avec un module fusible thermique sur place.




Installation des modules de contacts FDCU ou FDCB

- Installé avec 3 vis M3x5 à tête PH 1 pour chaque module. Des bornes enfichables à 6 pôles / 4 pôles sont inclus dans l'emballage ainsi que les vis de fixation. Pour FDCB, un presse-étoupe M16x1.5 est inclus dans l'emballage.




Installation des modules de ventouse

- Installé avec 2 vis M5x6 à tête PH 2 (livrées). Branchez le connecteur du câble dans le module de connexion FDCU. Pour une installation facile, les modules ventouse avec électro-aimant (EM...) sont livrés avec un clip d'installation maintenant la plaque de retenue à proximité de l'aimant.
- **Attention:** Retirez soigneusement le clip d'installation après l'installation du module. Faites attention à la trajectoire des fils de connexion (ne les pincer).



Installation des modules moteur

- Installé avec 2 vis M5x18 à tête PH 2 (livrées). Branchez le connecteur du câble dans le module de connexion FDCU en faisant attention à la trajectoire des fils (ne les pincer).



Mécanisme manuel M – remplacement du fusible thermique du mécanisme

Remplacement du fusible thermique

Le fusible thermique peut être remplacé soit:

- sans démontage du mécanisme du clapet, directement à l´intérieur du corps du volet (par exemple, à travers le trou d´inspection), soit
- après démontage du mécanisme du volet (dévisser les 4 vis M6). Ensuite, le mécanisme du clapet doit être réinstallé (voir ci dessous).

Dans les deux cas, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement du clapet après avoir remplacé le fusible thermique, voir la section mis en service et inspections.

Réinstallation du mécanisme ou installation du mécanisme de remplacement

- Placez le mécanisme, et vissez les 4 vis M6 en ne serrant pas les vis à fond. Ouvrir et fermer le clapet. Serrez les vis à fond.
- Il est nécessaire de vérifier le fonctionnement du clapet après avoir remplacé ou réinstallé le mécanisme, voir la section mis en service et inspections.
- **Attention:** Le mécanisme de remplacement doit avoir la même taille de ressort M2 à M5, sinon le clapet pourrait ne pas se fermer complètement ou la lame du clapet pourrait être cassée.


Cadre de renfort, panneaux de protection

Cadre de renfort VRM-Q

- Si le clapet est installé déporté de la construction de séparation coupe-feu, un côté de clapet A ≥ 800 mm et une résistance au feu EI 90 S ou supérieure, un cadre de renfort VRM-Q doit être utilisé.
- Pour une résistance au feu inférieure à EI 90 S, le cadre de renfort VRM-Q n'est pas nécessaire !
- Le VRM-Q est monté uniquement sur les côtés « A »

Fixation du cadre de renfort VRM-Q au corps du clapet





Procédure d'installation

1) Mettre la partie A sur le corps du claps
2) Insérer la partie B to the part A
3) Ajuster un écrou de la pièce B contre un trou du boîtier du registre et le fixer avec une vis à tête hexagonale M6x40 mm DIN 931 avec rondelle M6/6,4 DIN 7349
4) Répétez la procédure de l'autre côté du VRM-Q et du côté opposé "A" du clapet coupe-feu.


1 FDMQ
2 VRM-Q
3 Partie A du VRM-Q
4 Partie B du VRM-Q
5 Vis à tête hexagonale M6x40 mm DIN 931
6 Rondelle M6/6,4 DIN 7349


Panneaux de protection


- Des panneaux de protection doivent être utilisés en cas d´installation avec nappe de revêtement ablativ.
- Disponible auprès de MANDIK (installé sur le clapet ou comme accessoire) ou peut provenir d'un fournisseur local.
- Si des panneaux de protection doivent être livrés, cela doit être spécifié dans la clé de commande.
- Les panneaux de protection sont en PROMATECT-MST, épaisseur 30 mm.
- La colle K84 n'est pas incluse dans le package.

Procédure d'installation

1) Appliquer la colle K84 sur toute la surface
2) Fixez les panneaux de protection sur le corps du clapet par la colle
3) Visser les pièces A et B ensemble à l'aide de 4 vis 5x70 mm
4) Remplissez complètement les vides avec de la colle









1 FDMQ
2 Panneau de protection A
3 Panneau de protection B
4 Colle PROMAT K-84
5 Vis 5x70 mm

Part A



Part B



- Dimensions détaillées des panneaux de protection sur demande

Mise en service et révisions

- Avant de mettre le clapet en service, une vérification de la possibilité de maintenance (vérifier l´accès au mécanisme) et des tests fonctionnels doivent être effectués, y compris des tests de fonctionnalité de tous les éléments électriques. Après la mise en service, ces contrôles de bon fonctionnement doivent être effectués au moins deux fois par an. Si aucun défaut n'est constaté lors de deux contrôles de fonctionnement ultérieurs, ces contrôles peuvent être effectués une fois par an.
- Dans le cas où les clapets s'avèrent incapables de remplir leur fonction pour quelque raison que ce soit, cela doit être clairement marqué. L'exploitant est tenu de veiller à ce que le clapet soit mis dans un état dans lequel il est prêt à fonctionner et, entre-temps, il est tenu d'assurer la protection contre les incendies par un autre moyen approprié.
- Les résultats des contrôles réguliers, les imperfections constatées et tous les faits importants liés au fonctionnement du clapet doivent être enregistrés et immédiatement signalés à l'exploitant.
- Il est recommandé de faire effectuer des contrôles périodiques, des actions de maintenance et d'entretien sur les équipements d'incendie par des personnes autorisées. Les personnes autorisées peuvent être formées par le fabricant, ou par le distributeur agréé. Toutes les normes et directives de sécurité en vigueur doivent être respectées lors du montage du clapet coupe-feu.
- Inspection visuelle de l'installation correcte du clapet, de la zone intérieure du clapet, de la lame du clapet, des surfaces de contact et du joint en silicone.
- Pour une inspection régulière ou exceptionnelle de l'intérieur du clapet coupe-feu, un dispositif à micro-caméra peut être utilisé. Sur chaque clapet coupe-feu se trouve une ouverture d´inspection. Dans le cas d'une inspection avec caméra, retirer le capuchon en caoutchouc noir, insérer la caméra à l'intérieur du clapet, vérifier l'intérieur et à la fin de l'inspection, remettre hermétiquement le capuchon en caoutchouc pour couvrir le trou vide.

Pour vérifier le fonctionnement du mécanisme MODULAR, procéder comme expliqué ci-dessous:

- Tournez la lame du clapet en position OUVERT comme suit:
  - Le clapet étant equipé avec un électro-aimant, la ventouse doit être mise sous tension.
  - Tournez le levier de réarmement de 90° comme indiqué sur l´étiquette placée sur le couvercle du mécanisme.
  - Vérifier la rotation de la lame du clapet.
  - Le levier de réarmement se verrouille automatiquement en position OUVERT.
- Tournez la lame du clapet en position FERMÉ comme suit:
  - La lame du clapet est en position OUVERT.
  - Appuyer sur un bouton d'activation du mécanisme pour faire tourner le clapet en position FERMÉ.
  - Vérifier la rotation de la lame du clapet.
  - La fermeture du clapet doit être rapide, le levier de commande doit finir sa course en position FERMÉ.


Pour le mécanisme MODULAR avec un module ventouse ou avec le module moteur, un contrôle fonctionnel de la télécommande doit également être effectué, par des signaux d´ouverture/fermeture.

Pour vérifier le fonctionnement du mécanisme manuel M, procéder comme expliqué ci-dessous:

- Tournez le clapet du clapet en position « FERMÉ » comme suit:
  - Le clapet du clapet est en position "OUVERT".
  - Appuyer sur le bouton, pour faire tourner le clapet en position « FERMÉ ».
  - Vérifier la rotation du clapet en position "FERMÉ".
  - La fermeture du clapet doit être douce et rapide, le levier du mécanisme doit être en position « FERMÉ ».
- Tournez le clapet du clapet en position "OUVERT" comme suit:
  - Tournez le levier de commande de 90°.
  - Vérifier la rotation du clapet en position "OUVERT".
  - Le levier se verrouille automatiquement en position « OUVERT ».
- **Contrôle du fonctionnement et de l'état du fusible thermique:**
  - Pour vérifier le fonctionnement et l'état du fusible, il est possible de retirer le mécanisme du clapet coupe-feu qui est fixée au corps du clapet avec quatre vis M6.
  - En retirant le fusible thermique du porte-fusible, on vérifie son bon fonctionnement.
  - Le mécanisme est identifiée de M2 à M5, en fonction de la force du ressort de fermeture.

Démontage de l'ouverture de l´inspection


- Déverrouillez le couvercle en tournant l'écrou à oreilles et, tout en tournant le couvercle vers la droite ou la gauche, libérez-le de la corde de sécurité.
- Assurez-vous que la capacité opérationnelle de chaque clapet est entièrement vérifiée. Le contrôle doit être lancé à partir du système de contrôle électronique ou par contrôle manuel. Les lames du volet doivent s'ouvrir et se fermer correctement et le fonctionnement doit être inspecté visuellement et documenté avant la remise.



Détail de l'ouverture d'inspection

X. INFORMATIONS DE COMMANDE

Clé de commande



EXAMPLES:

FDMQ FR 500x250/375 .01 Q30-ZN

Clapet coupe-feu FDMQ, dimension 500x250 mm, longueur fonctionnelle 375 mm, standard température d'activation 72 °C, taille de bride 30 mm, fabriqué en acier galvanisé, sans kit/cadre d'installation, joint en caoutchouc de silicone.

FDMQ FR 500x250/375 .F01 72 E1 Q30-ZN IW G

Clapet coupe-feu FDMQ, dimension 500x250 mm, longueur fonctionnelle 375 mm, température d'activation 72 °C, avec cadre de montage E1, taille de bride 30 mm, fabriqué en acier galvanisé, imprégnation protectrice contre l´eau et humidité, joint sans silicone.

1| Type de clapet coupe-feu - FDMQ

2| Pays de livraison

3| Dimension de clapet coupe-feu A x B → voir pages 12 à 17

„A“ est la largeur de clapet

„B“ est la hauteur de clapet

4| Longueur fonctionnelle - 375 mm

5| Configuration du mécanisme MODULAR/ manuel M

Mécanisme manuel M

.01	Sans contacts, sans boitier de connection
.11F	FCU (contacts unipolaires position de sécurité – position clapet “fermé”, boitier de connection)
.80F	FDCU (contacts unipolaires positions de sécurité et d´atente – position “fermé” et position “ouvert”, boitier de connection)

Attention: *Codes .11 et .80 correspondent à des configurations sans boitier de connexion mais avec contact de position FCU ou FDCU, avec un ou deux câbles de raccordement, respectivement. Dans ce cas, le produit n’est pas conforme aux normes NF S 61937-1 et NF S 61937-5.*

Mécanisme MODULAR

Contacts FDCU	Contacts FDCB	Ventouse	Moteur	**avec fusible 72 °C**	avec fusible 104 °C
0	0	0	0	**.F00**	.F20
1	0	0	0	**.F01**	.F21
1	1	0	0	**.F02**	.F22
1	0	PM24	0	**.F03**	.F23
1	1	PM24	0	**.F04**	.F24
1	0	PM48	0	**.F05**	.F25
1	1	PM48	0	**.F06**	.F26
1	0	EM24	0	**.F07**	.F27
1	1	EM24	0	**.F08**	.F28
1	0	EM48	0	**.F09**	.F29
1	1	EM48	0	**.F10**	.F30
1	0	PM24	1	**.F11**	.F31
1	1	PM24	1	**.F12**	.F32
1	0	PM48	1	**.F13**	.F33
1	1	PM48	1	**.F14**	.F34
1	0	EM24	1	**.F15**	.F35
1	1	EM24	1	**.F16**	.F36
1	0	EM48	1	**.F17**	.F37
1	1	EM48	1	**.F18**	.F38

6| Température d'activation

Mécanisme manuel M	
	72 °C *
104	104 °C

** Température par défaut*

7| Kit/cadre d'installation

	Sans kit/cadre d'installation
A	Avec panneaux de protection (en cas d´installation avec nappe de revêtement ablativ)
VRM-Q	Cadre de renfort VRM-Q
E1	Cadre de montage E1
E2*	Cadre de montage E2
E3*	Cadre de montage E3
E4*	Cadre de montage E4
E5	Cadre de montage E5
E6	Cadre de montage E6

** Uniquement disponible pour les clapets d'une longueur fonctionnelle de 375*

*** Il est livré monté uniquement sur le clapet et ne peut pas être acheté séparément.*

8| Taille de bride

Q30	Largeur de bride 30 mm

9| Matériaux et autres variantes (configurations) de produits

ZN	Acier galvanis
A2	Inox 1.4301 (AISI 304)*
A4	Inox 1.4404 (AISI 316L) - imprégnation protectrice de la lame contre produits chimiques incluse - type PROMAT SR*

** Le mécanisme MODULAR reste en acier galvanisé*

10| Traitement de surface

	Sans traitement de surface
IW	Imprégnation de la lame du clapet avec un agent d'imprégnation PROMAT 2000 - imprégnation protectrice contre l´eau et humidité
IA	Imprégnation de la lame du clapet avec un agent d'imprégnation PROMAT SR - imprégnation protectrice contre produits chimiques

11| Matériau de scellement à froid

	Caoutchouc de silicone *
G	Caoutchouc sans silicone

** Joint standard*

Accessoires

Panneaux de protection



1| Type d´accessoire - panneaux de protection

2| Type de clapet coupe-feu - FDMQ

3| Dimension de clapet coupe-feu A x B → voir pages 12 à 17

Cadre de renfort VRM-Q




1| Type d´accessoire - cadre de renfort VRM-Q

2| Type de clapet coupe-feu - FDMQ

3| Dimension de clapet coupe-feu A x B → voir pages 12 à 17

Cadre de montage E



1| Type cadre de montage E1/E2/E3/E4/E5/E6

2| Type de clapet coupe-feu - FDMQ

3| Dimension de clapet coupe-feu A x B → voir pages 12 à 17

Pièces de rechange et modules supplémentaires

Fusible thermique (idem pour les deux mécanismes)




1| Type de fusible thermique

2| Température d´activation

72	température 72 °C
104	température 104 °C

Modules du mécanisme MODULAR



1| Type de module

MOD 72	module fusible thermique avec fusible 72 °C
MOD 104	module fusible thermique avec fusible 104 °C
MOD FDCU	module unipolaire contacts de position ouvert/fermé
MOD FDCB	module bipolaire contacts de position ouvert/fermé (module FDCU non compris)
MOD PM24N12	module ventouse émission PM 24 V, pour N1, N2
MOD PM48N12	module ventouse émission PM 48 V, pour N1, N2
MOD EM24N12	module ventouse interruption EM 24 V, pour N1, N2
MOD EM48N12	module ventouse interruption EM 48 V, pour N1, N2
MOD PM24N345	module ventouse émission PM 24 V, pour N3, N4, N5
MOD PM48N345	module ventouse émission PM 48 V, pour N3, N4, N5
MOD EM24N345	module ventouse interruption EM 24 V, pour N3, N4, N5
MOD EM48N345	module ventouse interruption EM 48 V, pour N3, N4, N5
MOD M12	module moteur pour N1, N2
MOD M345	module moteur pour N3, N4, N5

1	2
MODULAR TERMINAL	4

1| Type de pièces de rechange - MODULAR TERMINAL

2| Type de pièces de supplémentaires


4	borne 4 pôles pour FDCU
6	borne 6 pôles pour FDCU ou FDCB

MODULAR ATTACHES SET


1x anneau de gouttière, 2x vis pour plastiques KA 35x10, 4x vis M5x6 DIN 7985 A, 2x vis M5x18 DIN 7985 A, 1x vis M8x16 DIN 933, 1x rondelle M8/9,0

Étiquette de marquage

- Étiquette de marquage fixé sur le corps du clapet (exemple):



- Étiquette MODULAR fixé sur le couvercle du mécanisme (exemple):



Le constructeur se réserve le droit d'innovations du produit.
Pour des informations actualisé sur le produit, voir www.mandik.com

MANDÍK®

www.mandik.com



MANDÍK, a. s. • Dobříšská 550 • 267 24 Hostomice • Czech Republic • Tel.: +420 311 706 742 • E-Mail: mandik@mandik.cz